# THOMSON RPC21 CHASSIS

MODEL

SERVICE MANUAL

# THOMSON MEDIA

**Brandt** FERGUSON

SABA TELEPUNKEN


THOMSON

TV



SERVICE MANUAL
DOCUMENTATION TECHNIQUE
TECHNISCHE DOKUMENTATION
DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTACION TECNICA

RP C21 4/3 - 16/9



WARNING: Before servicing this chassis please read the safety recommendations.

ATTENTION: Avant toute intervention our ce châcsis, lire les recommendations de sécurit.

ATTENTION: Avant toute intervention sur ce châssis, lire les recommandations de sécurité.

ACHTUNG: Vor jedem Eingriff auf diesem Chassis, die Sicherheitsvorschriften lesen.

ATTENZIONE: Prima di intervenire sullo chassis, leggere le norme di sicurezza.

IMPORTANTE: Antes de cualquier intervención, leer las recomendaciones de seguridad.

Code: 351 542 20 - 0901 / 6M - RP C21 Print. Rosseels Printing: 01 53 01 11 11



Do not disconnect modules when they are energized!

Repairs on power supply section are to be carried out only with isolating transformer.

Ne pas retirer les modules lorsqu' ils sont sous tension. N'effectuer les travaux de maintenance sur la partie reliée au secteur (Switch Mode) qu'au travers d'un transformateur d'isolement.

Module nicht bei eingeschaltetem Gerät entfernen!

Servicearbeiten am Netzteil nur unter Verwendung eines Regeltrenntrafos durchführen.

Non scollegare le piastre quando sono alimentate!

Per le riparazioni sulla sezione alimentatore, utilizzare un trasformatore isolatore.

No desconectar los módulos cuando están activados. Las reparaciones en la sección de alimentación de energía deben ser ejecutadas solamente con un transformador de separación.

A Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be garanteed.

Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole 🙆 ) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol 🔏 gekennzeichnet) nicht durch Original - Ersatzteile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.

La sostituzione dei componenti di sicurezza (evidenziati con il segno 🗘 ) con componenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformitá dell'apparecchio. In tal caso è "esclusa la responsabilità " del costruttore.

La sustitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo 🔏 ) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.

### MEASUREMENT CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURES - MESSBEDINGUNGEN CONDIZIONI DI MISURA - CONDICIONES DE MEDIDAS

### RECEIVER:

On UHF input level: 1 mV, bar test pattern:

- PAL, I standard, 100% white.

Via the scart socket, input level: 1 Vpp, bar test pattern:

Colour, contrast and brightness at mid-position, sound at minimum. Programme selected : PR 01.

DC voltages measured between the point and earth using a digital voltmeter.

### RICEVITORE :

In UHF, livelio d'entrata 1 mV, monoscopio barre :

- PAL, norma G. bianco 100%.

Via SCART, livello d'entrata 1 Vpp, monoscopio barre :

Colore, Contrasto, Luminositá media, Suono minimo.

Programma selezionato PR 01.

Tensioni continue rilevate rispetto alla massa con un voltmetro digitale.

### RECEPTEUR :

En UHF, niveau d'entrée 1 mV mire de barres

- SECAM, Norm L, Blanc 100%.

Par la prise Péritélévision, niveau d'entrée 1 Vcc, mire de barres .

Couleur, contraste, lumière à mi-course, son minimum.

Programme affecté PR 01.

Tensions continues relevées par rapport à la masse avec un voltmètre numérique.

### EMPFÄNGER ·

Bei UHF Eingangspegel 1 mV. Farbbalken :

- PAL, Norm G, Weiss 100%.

Über die Scartbuchse : Eingangspegel 1 Vss, Farbbalker:

Farbe, Kontrast, Helligkeit in der Mitte des Bereichs, Torauf Minimum.

Zugeordnetes Programm PR 01.

Gleichspannungen mit einem digitalen Voltmeter zur Masse gemessen.

### RECEPTOR:

En UHF, nivel de entrada 1 mV, mira de barras :

- PAL, norma G, blanco 100%

Por la toma Peritelevision, nivel de entrada 1 Vpp mira de barra.

Color, Contraste, luz a mitad de carrera, Sonido minimo.

Programa afectado PR 01.

Tensiones continuas marcadas en relacion a la masa con un voltimetro digital

	21	
i		<b>‡</b> 20
	19🛱	<b>–</b> 18
	17 🛱	<b>†</b> 16
į	15 📛	•
Į	13 📛	<b>ф</b> 14
í		12
ĺ	11中	<b>二</b> 10
	9 🛱	<b>4</b> 8
	7 中	•
	5 🛱	<b>二</b> 6
	•	<b>□</b> 4
	3 🛱	<b>亡</b> 2
	1 🛱	

NOTE: (MAIN) ... etc. identifies each

pcb module.

NOTE: MAIN ... etc. repères des platines constituant l'appareil.

HINWEIS: MAIN ... usw. Kennzeichnung

der Platinen, aus denen das Gerät zusammengesetzt ist.

NOTA: MAIN ... ecc. sigla delle piastre dell' apparecchio.

NOTA: MAIN ... etc. marcas de las placas que constituyen el


aparato.

中		ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	ITALIANO	ESPAÑOL
1	$\rightarrow$	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO 'D'
2	⊕	AUDIO "R"	AUDIO *D*	AUDIO "R"	AUDIO "D"	AUDIO *D*
3	<b>(</b>	AUDIO "L"	AUDIO "G"	AUDIO "L"	AUDIO "S"	AUDIO *I*
4		AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO	AUDIO
5	_L_	"BLUE"	"BLEU"	"BLAU"	"BLU"	"AZUL"
6	⊕	AUDIO "L" MONO	AUDIO "G" MONO	AUDIO "L" MONO	AUDIO "S" MONO	ONOW IL OIGLO?
7	⊕	"BLUE"	BLEU.	"BLAU"	BLU	AZUL
8	<b>⊕</b>	SLOW SWITCH	COMMUT. LENTE	AV UMSCHALTUNG	"COMMUTAZIONE LENTA"	CONMUTACION LENTA*
9		"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	"VERDE"	"VERDE"
10	NC					
11	$\oplus$	"GREEN"	"VERT"	"GRÜN"	'VERDE'	"VERDE"
12	NC					
13		"RED"	"ROUGE"	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
14	NC					
15	$\odot$	"RED"	*ROUGE*	"ROT"	"ROSSO"	"ROJA"
16	0	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	*COMMUTAZIONE RAPIDA*	CONMUTACION RAPIDA*
17	上	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
18	工	FAST SWITCH	COMMUT. RAPIDE	AUSTASTUNG	"COMMUTAZIONE RAPIDA"	CONMUTACION RAPIDA
19	Ò	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO	VIDEO
20	0	VIDEO OR "SYNC"	VIDEO SYNCHRO	VIDEO ODER SYNCHRO	VIDEO O SINCRO	DEO O SINCRO
21	$\ominus$	PLUG SCREEN BOX	BLINDAGE PRISE	ABSCHIRMUNG DES STECKERS	INVOLUCRO METAL- LICO DELLA PRESA	BLINDAJE DE L'ENCHUFE

# INFORMATION - INFORMATIONEN INFORMAZIONE - INFORMACIONES


- EN RP C21 Rearprojector constitution
  - 1 ICC21 Chassis:
    - Power/Scan Board: PSB Désignation: C21PB21M... and Small signal Board: SSB Désignation: C21SB21M...
  - 2 Convergence Process : Convergence Signal Board : CSB Convergence Amplifier Board: CAB -
    - Power supply: PS
  - 3 Video amplifier : CRT Adapter Circuit Board : ADB
- R Constitution du Rétroprojecteur RP C21
  - 1 ICC21 Chassis:
    - Platine Alimentation/Balayage : PSB Désignation: C21PB21M... et petits signaux : SSB Désignation: C21SB21M...
  - 2 Gestion des Convergences
  - Platine des signaux de Convergences : CSB Amplificateur des signaux de Convergences: CAB
  - Alimentation : PS
  - 3 Amplificateur Vidéo : CRT Circuits d'Adaptation : ADB
- DE RP C21 Rückprojektor Hauptkomponenten
  - 1 ICC21 Chassis
    - Netzteil- und Ablenkplatine: PSB Bezeichnung C21PB21M... und Signalplatine: SSB Bezeichnung C21SB21M
  - 2 Konvergenz-Aufbereitung
  - Konvergenzsignal-Platine: CSB
  - Konvergenzverstärker-Platine: CAB
  - Netzteil: PS
  - 3 Videoverstärker: CRT Adapter-Platine: ADB
  - RPC21 Costituzione del retroprojettore
    - 1 Chassis ICC21
      - Piastra alimentazione/Deflessione : PSB C21PB21M.. e piastra piccoli segnali: SSB C21SB21M
    - 2 Processo convergenza: Piastra segnali convergenza: CSB Piastra amplificatore convergenza CAB.

      Alimentazione: PS
    - 3 Amplificatore video : CRT- Piastra adattatore circuito : ADB
- ES Constitución del retroproyector RP C21
  - 1 Chasis ICC21
    - Placa Alimentación/Barridos: PSB Denominación: C21PB21M... y Placa de Pequeña Señal SSB Denominación: C21SB21M...
  - 2 Procesado de Convergencias: Placa Señal Convergencias: CSB Placa Amplificador Convergencias: CAB Alimentación: PS
  - 3 Amplificador Vídeo: CRT Placa Circuito Adaptador: ADB



	BLK./WIR.	į	POWER /	SCAN E	OARD			SMALL S	IGNAL BOA	RD				CONV.	CONV	ADAPT.	
DESCRIPTION	SERV.POS FITTING		POWER (PP)			POWER (SPP)	REMOTE (RP)-OSD		CONVERT. (UC)		AUDIO (AP)	SSB PCB	CRT	SIGNAL (CSB)	AMPLI.		
C21 PB21 M*KA****0* SB21 M5**A8R040		19 to 46 19 to 46	47 to 48	49-50	51-56	57- 58	59 - 64	73 - 78	79 - 80	1			93-97				111 -
C21 PB21 M*MA****0* SB21 M5**A8R040		19 to 46 19 to 46	47 to 48	49-50	51-56	57- 58	59 - 64	73 - 78									111 -
C21 PB21 M*MA****0* SB21 M5**A8R140		19 to 46 19 to 46	47 to 48	49-30	51-56	57- 58	59 - 64	65 - 72								105-110	111- 112

### KIT BOX



# INFORMATION - INFORMATIONEN - INFORMAZIONE - INFORMACIONES

### **(EN)** OUT OF FACTORY MODE:

To set TV into "out of factory mode", ready for a new installation:

- Put the TV into standby mode.
- Press the VOL + button on the TV keyboard for 8 seconds.

### FR SORTIE DE MODE PRODUCTION

Pour initialiser le téléviseur en position "sortie de mode production" prêt pour une nouvelle instilla tion:

- Mettre le téléviseur en position "veille" avec la télécommande.
- Appuyer sur la touche VOL+ du clavier du téléviseur pendant 8 secondes.

### (DE) AUSLIEFERUNGSZUSTAND:

Um für eine Neuinstallation das Gerät in den "Auslieferungszustand" zu versetzen:

- Schalten Sie das Gerät in "Standby" Modus.
- Halten Sie die VOL+ Taste am lokalen Bedienteil für 8 Sekunden fest.

### (IT) MODO DEL TV ALL'USCITA DELLA FABBRICA

Per mettere il TV " nel modo all'uscita della fabbrica" pronto per una nuova installazione:

- -Posizionare il TV in modo Standby.
- Premere il tasto volume+ della tastiera locale per 8 secondi.


### (ES) SALIDA DEL MODO PRODUCCION


Para salir del 'modo producción', quedando dispuesto para una nueva instalación:


- Poner el TV en modo Standby.
- Mantener pulsada la tecla "Volumen +" del teclado durante unos 8 segundos.


RP C21

Firstssue 09 / 01













### 42"- 46" 4/3 - DISASSEMBLY-DEMONTAGES-DEMONTAGE-RIMONTAGGIO-DESMONTAR

MODELS WITH PLASTIC FRAME - VERSION A CADRE PLASTIQUE - GERÄTE MIT KUNSTSTOFFRAHMEN MODELOS CON MARCO DE PLÁSTICO - MODELLI CON LA MASCHERINA IN PLASTICA .









### (EN) A - TOP BACK COVER REMOVAL

- Remove the screws (01) (fig. 1). Release the plastic securing hook (02) lifting them with a screwdriver. Then pull the decor bottom (B).
- Remove the four screws (05) (fig. 1) and the eight screws (07) (fig. 2) fixing the bottom back cover to the top back cover and located at the back of the set.
- Remove the three securing screws (08) (fig. 2) fixing the bottom back cover to kit box support.
- Remove the bottom back cover (J) (fig. 1).
- Unscrew the securing screws (6).
- Lift the top back cover (I) (fig. 1) to disengage it from the securing hooks (K) (fig. 1), & taking care not to damage the screen.
- Remove the top back cover (I).

### **B-KIT BOX REMOVAL**

- Remove the top back cover as describe in chapter A.
- Remove the securing screws (09) of the kit box (H) (fig. 3). Remove the wedge (L) screwed at the left side of the chassis (fig. 3, step1) before removing the kit box and insert it in the hole of the cabinet downer (E) as shown fig. 3 (step 2). This is to avoid the "front and screen" assembly seesawing and screen damage.
- Remove kit box (H) as shown fig. 3 (step 3).

### C - SCREENS REPLACEMENT

- Remove the top back cover as describe in chapter A.
- Remove the two securing screws (03) (fig.1) located on both side of the loudspeaker assembly securing screw. Also remove the two screws (10) (fig. 3).
- Facing the screen, ligthly lift and pull the "front and screen" assembly to uncouple it from the cabinet downer (E).
- Remove the securing screws of the screen to replace it.
- When reassemble, insert the eight tabs (M) of the front panel inside the corresponding holes of the bottom cabinet.

Take care to replace the screen as shown fig. 4: either the label at the top left side or the lens center top offset.

### A - DEMONTAGE DU CACHE ARRIERE SUPERIFUR

- Retirer les vis (01) (Fig. 1). Soulever à l'aide d'un tournevis les languettes inférieures de maintien (02). Puis déboîter le panneau de
- Retirer les quatre vis (05) (Fig.1) et les huits vis (07) (Fig.2) à
- l'arrière, qui relient les 2 caches haut et bas.
- Retirer ensuite les trois vis (08) (Fig.2) qui fixent le cache bas sur le
- Oter le cache arrière bas (J) (Fig.1).
- Retirer les vis (06).
- Soulever le cache arrière supérieur (I) (Fig.1) pour le dégager des crochets de maintien (K) (Fig.1) 4 Prendre garde de ne pas détériorer l'écran.
- Déposer le cache arrière.

### B - DEPOSE DU KIT BOX

- Démonter le cache arrière supérieur en effectuant les opérations décrites au paragraphe A.
- Retirer les vis de fixation (09) du KIT BOX (H) et récupérer lors de cette opération la pièce anti-bascule (L) à installer à l'avant de la façade - écran (E) comme indiqué en figure 3 avant de retirer le KIT BOX.Ceci pour éviter que l'ensemble "façade-écran" bascule vers l'avant et détériore l'écran.
- Déposer le KIT BOX (H).

### C - REMPLACEMENT DES ECRANS

- Effectuer les opérations décrites au paragraphe A.
- Retirer les deux vis de fixation (03) (de part et d'autre de la vis de fixation du coffret HP) et les deux vis (10) (Fig.3).
- En vous mettant devant, face à l'écran, soulever légèrement vers le haut l'ensemble façade -écran et le tirer vers soi pour le déboiter. Vous avez accès aux vis de fixations de l'écran.
- Retirer les vis de fixation de l'écran pour son remplacement.
- Lors du remontage positionner au préalable les languettes de la façade dans les orifices correspondants.

Respecter au remontage le sens haut et bas des écrans : l'étiquette collée repère le haut d'écran ou le centre des lentilles doit être excentré vers le haut. (Fig. 4).



### A - ENTFERNEN DER OBEREN **GERÄTERÜCKWAND**

- Entfernen Sie die Schrauben (01) (Abb. 1). Entriegeln Sie durch Anheben mit einem Schraubendreher die Kunststoffhaken (2). Ziehen Sie die untere Frontabdeckung nach vorne ab.
- Entfernen Sie die vier Schrauben (5) (Abb. 1) und die acht Schrauben (07) (Abb. 2). Die letzteren befinden sich an der Geräterückseite und verbinden die untere Geräterückwand mit der oberen Geräterückwand.
- Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben (08) (Abb. 2), mit denen die Kitbox-Halterung an der unteren Geräterückwand befestiat ist.
- Entfernen Sie die untere Geräterückwand (J) (Abb. 1)
- Lösen Sie die Schrauben (6).
- Heben Sie die obere Gehäuserückwand (I) an, um Sie aus den Sicherungshaken (K) (Abb.1) zu lösen. A Achten Sie darauf, den
- Bildschirm nicht zu beschädigen. - Entfernen Sie die obere Gehäuserückwand (I).

### **B - AUSBAU DER KITBOX**

- Bauen Sie wie in Kapitel A beschrieben die obere Geräterückwand
- Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (9) der Kitbox (H) (Abb. 3). Vor dem Herausziehen der Kitbox schrauben Sie den Stützwinkel (L) von der linken Seite des Chassis ab (Abb. 3, Step 1) und stecken ihn (wie in Abb. 3 (Step 2)) in die Öffnung im Gehäuseunterteil (E). Der Stützwinkel verhindert ein Kippen der Front-/Bildschirmeinheit nach vorne.
- Ziehen Sie die Kitbox (H) wie in Abb. 3 (Step 3) zunächst nur ein Stück heraus und lösen die Verbinder zur Frontverbinder-Platine und zum Netzschalter. Dann kann die Kitbox vollständig herausgezogen

### C - ERSETZEN DES BILDSCHIRMS

- Bauen Sie wie in Kapitel A beschrieben die obere Geräterückwand
- Entfernen Sie die beiden Schrauben (03) (Abb. 1) neben den Lautsprecher-Befestigungsschrauben. Zusätzlich lösen Sie die Schrauben (10) (Abb. 3).
- Heben Sie die Front-/Bildschirmeinheit von vorne leicht an und ziehen Sie sie vor um die Einheit vom Gehäuseunterteil (E) zu
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Bildschirms.
- Beim Zusammenbau führen Sie die acht Streifen (M) der Fronteinheit in die entsprechenden Löcher im Gehäuseunterteil ein. Achten Sie beim Einsetzen der Fresnellinse darauf, daß der Aufkleber auf der Linse nach oben links oder mittig nach oben zeigt (siehe Abb. 4).



### A-Smontaggio della copertura posteriore parte alta

-Rimuovere le viti (01) (fig1).

Sollevare con l'aiuto di un cacciavite le linguette di plastica (02). Poi estrarre la parte bassa della mascherina del pannello frontale (B)

-Rimuovere le 4 viti (05) (fig1) e le viti (07) (fig2) che fissano la parte bassa dello schienale localizzate posterio

-Rimuovere le 3 viti (08) (fig2)

-Rimuovere la copertura posteriore (J) (fig1)

-Rimuovere le viti (06) Sollevare la parte superiore dello schienale (I) (fig1) in modo da sganciarlo dai rispettivi fori (K) (fig1) △ prestando attenzione di non rovinare lo schermo

-Rimuovere la copertura posteriore (I).

### **B-RIMOZIONE DEL KIT BOX**

Rimuovere la copertura posteriore come descritto nella parte A. Rimuovere le viti di fissaggio (09) del Kit Box (H) (fig3). Rimuovere il supporto (L) del fianco sinistro frontale del chassis (fig3 step1)) prima di rimuovere il KIT BOX inserito nella parte bassa del mobile (E) come indicato in fig3. (step2). Questo evita che la parte frontale con il relativo schermo cada rovinando lo schermo. Estrarre il Kit Box (H) come mostrato in fig3 (step3).

### C-SOSTITUZIONE DELLO SCHERMO

Eseguire le operazioni descritte nel paragrafo A. Rimuovere le viti di fissaggio (03) localizzate in entrambi i lati dell'assemblaggio viti altoparlanti

Rimuovere anche le due viti (10) fig3.

Posizionarsi davanti allo schermo, sollevare leggermente verso l'alto l'insieme frontale schermo ed estrarlo dal mobile.(E).

Rimuovere le viti di fissaggio dello schermo.

Quando riassemblato posizionare le 8 linguette di plastica del pannello frontale nei rispettivi fori della parte bassa del mobile. Prestare attenzione durante il rimontaggio alla parte superiore dello schermo: sia l'etichetta posizionata nella parte alta sinistra sia il centro lenticolare dello schermo devono essere posizionate verso l'alto (fig4).



### A - DESMONTAJE DE LA TAPA TRASERA SUPERIOR

- Quitar los tornillos (01) (fig. 1). Soltar los enganches de plástico de sujeción (02) levantándolos con un destornillador. Tirar hacia arriba del panel frontal inferior (B).
- Quitar los 4 tornillos (05) (fig. 1) y los 8 tornillos (07) (fig. 2) que sujetan la tapa trasera inferior con la tapa superior, localizados en la parte trasera del aparato.
- Quitar los 3 tornillos de seguridad (08) (fig. 2) que sujetan la tapa trasera inferior a la caja soporte.
- Quitar la tapa trasera inferior (J) (fig. 1).
- Desatornillar los tornillos de fijación (6).
- Levantar la tapa trasera superior (I) (fig. 1) para soltarla de los enganches de sujeción (K) (fig. 1), 🛆 teniendo cuidado de no dañar
- la pantalla. - Retirar la tapa trasera superior (I).

### B - DESMONTAJE DE LA CAJA SOPORTE

- Retirar la tapa trasera superior como se detalla en el capítulo A. - Quitar los tornillos de fijación (09) de la caja soporte (H) (fig. 3). Retirar el calzo (L) atornillado en el lado izquierdo del chasis (fig. 3, paso1) antes de retirar la caja soporte e insertarla en el agujero del mueble inferior (E) como se muestra en la fig. 3 (paso 2). Esto es para evitar que el conjunto "frontal y pantalla" se caiga y se dañe la pantalla.
- Retirar la caja soporte (H) como se muestra en la fig. 3 (paso 3).

### C - SUSTITUCIÓN DE LAS PANTALLAS

- Retirar la tapa trasera superior como se detalla en el capítulo. A. - Quitar los 2 tornillos de fijación (03) (fig.1) localizados a ambos lados de los tornillos de fijación de los altavoces. Quitar también los 2 tornillos (10) (fig. 3).
- Mirando hacia la pantalla, levantar y tirar con suavidad del conjunto "frontal y pantallas" para desencajarlo del mueble inferior (E).

  - Retirar los tornillos de sujeción de la pantalla para sustituirlas.
- Al volverlas a montar, colocar las 8 lengüetas (M) del panel frontal dentro de los correspondientes agujeros del mueble inferior. Tener mucho cuidado al cambiar las pantallas, como se detalla en la fig. 4 : Observar que la etiqueta esté en la parte superior izquierda o que el centro de los círculos de las lentes esté

**RP C21** 

### 44" - 52" 16/9 - DISASSEMBLY-DEMONTAGES-DEMONTAGE-RIMONTAGGIO-DESMONTAR

### (EN)

### SCREENS REMOVAL

- A MODELS WITH A WOODEN FRAME (PAINTED SILVER)
- 1 Carefully remove the loudspeaker cover from the sets front panel.
- 2 Remove the screens fixing frame screws (1) from along the bottom of the frame (Fig.1)
- 3 Pull the bottom of the frame out a little, lift it up and remove it from the set and place it on a clean workbench (Fig.2).
- 4 Simultaneously bend both screens inwards and remove the screens from the frame.

To prevent damage to or leaving fingerprints on the new screen, we suggest you wear cotton gloves, these are available from THOMSON multimedia ASS under Part No. 35088640.

5 - To re-assemble the screen, perform the removal operations in reverse order.

### **B - MODELS WITH PLASTIC FRAME**

- 1 Carefully remove the loudspeaker cover from the sets front panel.
- 2 Remove the screens fixing frame screws (1) from along the bottom of the frame (Fig.1)
- 3 Pull the bottom of the frame out a little, lift it up and remove it from the set and place it on a clean workbench (Fig.2).

Please Note. Don't pull the screen out at the bottom to far otherwise you could damage the fixing rib that runs along the top of the cabinet.

- 4 Simultaneously bend both screens inwards and remove the screens from the frame.
- To prevent damage to or leaving fingerprints on the new screen, we suggest you wear cotton gloves, these are available from THOMSON multimedia ASS under Part No. 35088640.
- 5 To re-assemble the screen, perform the removal operations in reverse order.

Take care to replace the screen as shown fig. 4 (p.11): either the label at the top left side or the lens center top offset.

### DECOR BOTTOM REMOVAL

### A - 44" 16/9 RP MODELS

Disengage the loudspeaker cover, remove the screws fixing the decor bottom and remove the decor bottom.

### B- 52" 16/9 RP MODELS

- 1- Using a suitable screwdrive push the front panel fixing button in the direction shown (Fig.3).
- 2- Carrefully pull down the front panel and remove it as shown and store safely (Fig.3).

### FR)

### **DEPOSE DES ECRANS**

### A - VERSION A CADRE BOIS (PEINT ARGENT)

- 1 Enlever la grille HP en tirant (encliquetage à force).
- 2 Enlever les vis de fixation (1) cadre / écran en bas du cadre (Fig.1)
- 3 Retirer le cadre en tirant le bas vers soi et lever pour décrocher du haut. (Fig.2)
- 4- Retirer les écrans en les ceintrants pour les dégager des fixations à droite et à gauche.
- Pour éviter toute empreinte sur l'écran nous suggérons de mettre des gants de coton disponibles sous le code 35088460.
- 5 Opération inverse pour le remontage mais ceinter en même temps les écrans.

### **B - VERSION A CADRE PLASTIQUE**

- 1 Enlever la grille HP en tirant (encliquetage à force).
- 2 Enlever les vis de fixation (1) cadre / écran en bas du cadre (Fig.1)
- 3 Retirer le cadre en tirant le bas vers soi et lever pour décrocher du haut (Fig.2).

Attention! Ne pas tirer le bas vers soi de trop : eviter d'aller au-delà d'une inclinaison supérieure à 30° sinon il y a risque de détériorer la nervure supérieure du coffret.

4- Retirer les écrans en les ceintrants pour les dégager des fixations à droite et à gauche.

Pour éviter toute empreinte sur l'écran nous suggérons de mettre des gants de coton disponibles sous le code 35088460.

5 - Opération inverse pour le remontage mais ceintrer en même temps les écrans.

Prendre soin de replacer l'écran comme indiqué à la figure 4 page 11 : soit l'étiquette en haut à gauche soit le centre des lentilles excentré vers le haut.

### **DEPOSE DU PANNEAU AVANT DE DECORATION**

### A - MODELES 44" 16/9

Déboiter le cache haut-parleur de la face avant , retirer les vis de fixation du panneau de décoration et retirer celui-ci.

### B- MODELES 52" 16/9

- 1- Appuyer en vous aidant d'un tournevis sur l'ergot de maintien du panneau de face avant dans le sens de la flèche (Fig.3).
- 2- Rabattre (encliquetage à force) puis déposer le panneau (Fig.3).

### (DE)

### **AUSBAU DES BILDSCHIRMES**

### A - GERÄTE MIT (SILBER) LACKIERTEM HOLZRAHMEN

- 1. Entfernen Sie vorsichtig die Lautsprecherabdeckung an der Vorderseite des Gerätes.
- 2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (1) am unteren Rand des Bildschirmrahmens (Bild 1).
- 3. Ziehen Sie den Rahmen unten etwas vor, heben ihn etwas an und entfernen den Rahmen mit dem Bildschirm. Legen Sie den Rahmen auf eine saubere Arbeitsfläche (Bild 2).
- 4. Biegen Sie beide Scheiben (Abdeckscheibe und Fresnellinse) des Bildschirmes einwärts und entfernen Sie die Scheiben.
  Um ein Fingerabdrücke oder ein Verkratzen der Fresnellinse zu vermeiden, sollten Sie während des Hantierens mit dem Bildschirmscheiber Baumwollhandschuhe tragen. Diese können Sie beim THOMSON multimedia Service mit der Bestell-Nr. 35088640 bestellen.
- 5. Der Zusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

### **B - GERÄTE MIT KUNSTSTÖFFRAHMEN**

- Entfernen Sie vorsichtig die Lautsprecherabdeckung an der Vorderseite des Gerätes.
- 2. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben (1) am unteren Rand des Bildschirmrahmens (Bild 1).
- 3. Ziehen Sie den Rahmen unten etwas vor, heben ihn etwas an und entfernen den Rahmen mit dem Bildschirm.

Legen Sie den Rahmen auf eine saubere Arbeitsfläche (Bild 2).

ACHTUNG: Ziehen Sie den Rahmen unten nicht zu weit vor, da sonst die obere Halterung beschädigt werden könnte!

4. Biegen Sie beide Scheiben (Abdeckscheibe und Fresnellinse) des Bildschirmes einwärts und entfernen Sie die Scheiben.

Um ein Fingerabdrücke oder ein Verkratzen der Fresnellinse zu vermeiden, sollten Sie während des Hantierens mit dem Bildschirmscheiben Baumwollhandschuhe tragen. Diese können Sie beim THOMSON multimedia Service mit der Bestell-Nr. 35088640 bestellen.
5. Der Zusammenbau geschieht in umgekehrter Reihenfolge.

Achten Sie beim Einsetzen der Fresnellinse darauf, daß der Aufkleber auf der Linse nach oben links oder mittig nach oben zeigt (siehe Abb. 4 seite 11).

### ABBAU DER UNTEREN FRONTABDECKUNG (ZIERBLENDE)

### A - 44" 16/9 RÜCKPROJETOREN

Entfernen Sie die Lautsprecherabdeckung, lösen Sie die Halteschrauben der unteren Frontabdeckung. Nehmen Sie die untere Frontabdeckung ab.

### B- 52" RÜCKPROJETOREN

- 1- Drücken Sie mit einem passenden Schraubendreher den Besfestigungsknopf der Frontabdeckung in die angegebene Richtung (Fig.3).
- 2- Ziehen Sie die Frontabdeckung vorsichtig nach unten und entfernen sie wie angegeben (Fig.3).

### (IT) RIMO

### RIMOZIONE SCHERMI

- A- MODELLO CON MACHERINA IN LEGNO (COLOR ARGENTO)
- 1- Rimuovere attentamente la copertura altoparlanti dal pannello frontale.
- 2- Rimuovere le viti di fissaggio degli schermi (1) nella parte bassa del pannello frontale (Fig1)
- 3- Tirare leggermente la parte bassa del pannello frontale, alzarlo leggermente, rimuoverlo ed appoggiarlo su una superficie pulita. Fig2
  4- Simultaneamente inclinare internamente entrambi gli schermi e rimuoverli dalla custodia, per evitare di danneggiare o
- lasciare impronte sul nuovo schermo, suggeriamo di usare guanti di cotone, disponibili con il numero di codice N°35088640.
- 5- Per riasseblare lo schermo ripetere le operazioni in modo contrario.

### B- MODELLI CON LA MASCHERINA IN PLASTICA

- 1- Rimuovere attentamente la copertura altoparlanti dal pannello frontale.
- 2- Rimuovere le viti di fissaggio degli schermi 1 nella parte bassa del pannello frontale(Fig1)
- 3- Tirare leggermente la parte bassa del pannello frontale, sollevarlo, rimuoverlo dal retroproiettore e appoggiarlo su un piano pulito.
- Importante. Non tirare eccessivamente lo schermo dal basso, si potrebbero danneggiare i supporti di fissaggio superiori del mobile.

  4- Simultaneamente inclinare internamente entrambi gli schermi e rimuoverii dalla custodia.
- Per evitare di danneggiare o lasciare impronte sul nuovo scheroi, vi suggeriamo l'uso di guanti in cotone disponibili con
- il codice N°35088640.
- 5- Per riassemblare lo shermo ripetere le operazioni in modo contrario.

Prestare attenzione durante il rimontaggio alla parte superiore dello schermo: sia l'etichetta posizionata nella parte alla sinistra sia il centro lenticolare dello schermo devono essere posizionate verso l'alto (fig4 pag.11).

### RIMOZIONE DELLA CORNICE DEL PANNELLO FRONTALE

### A: MODELLI 44" RP 16/9

Sganciare la copertura altoparlanti, rimuovere le viti che fissano la parte bassa della cornice.

### B: MODELLI 52" RP16/9

- 1 Con un apposito cacciavite premere i tasti di fissaggio del pannello frontale come indicato in fig 3
- 2 Piegare il pannello con cura e fissarlo come descritto in fig 3.

### **ES** RETIRADA DE LAS PANTALLAS

### A - MODELOS CON EL MARCO DE MADERA (COLOR PLATEADO)

- 1 Retirar con cuidado la cubierta de los altavoces en el panel frontal (trinquetes a presión).
- 2 Quitar los tornillos (1) que sujetan la pantalla al frontal en la parte baja del marco (Fig.1)
- 3 Tirar hacia afuera del marco alzándolo al mismo tiempo para soltarlo de la parte superior (Fig.2).
- 4 Retirar ambas pantallas para poder soltar las fijaciones de los laterales. Para prevenir daños o dejar las huellas
- de los dedos en la pantalla, se recomienda utilizar guantes de algodón (disponible como un repuesto con el código 35088640). 5 Para montar la pantalla, seguir las mismas operaciones en sentido inverso.

### B - MODELOS CON MARCO DE PLÁSTICO

- 1 Retirar con cuidado la cubierta de los altavoces del panel frontal (trinquetes a presión).
- 2 Quitar los tornillos (1) que sujetan la pantalla al frontal en la parte baja del marco (Fig.1)
- 3 Tirar hacia afuera del marco alzándolo al mismo tiempo para soltarlo de la parte superior (Fig.2).

Atención: Tener cuidado en no tirar demasiado hacia afuera de la parte baja. Si la inclinación es mayor de 30°, se puede dañar la sujeción superior del frontal.

- 4 Retirar ambas pantallas para poder soltar las fijaciones de los laterales. Para prevenir daños o dejar las huellas de los dedos
- en la pantalla, se recomienda utilizar guantes de algodón (disponible como un repuesto con el código 35088640). 5 – Para montar la pantalla, seguir las mismas operaciones en sentido inverso.

Tener mucho cuidado al cambiar las pantallas, como se detalla en la fig. 4 (página 11): Observar que la etiqueta esté en la parte superior izquierda o que el centro de los círculos de las lentes esté arriba.


### **EMBELLECEDOR FRONTAL INFERIOR:**


### A - MODELOS 16/9 DE 44"

Retire la cubierta de los altavoces,quite los tornillos que fijan el embellecedor inferior y retirar el embellecedor inferior.

### B- MODELOS 16/9 DE 52"

- 1- Utilizando un destomillador adecuado, empujar el botón de fijación del panel frontal en el sentido indicado en la Fig.3.
- 2- Tirar hàcia abajo con cuidado del panel frontal y retirarle como se muestra en la figura. (Fig.3)





FITING INSTRUCTION CRT - MONTAGE DES TUBES CATHODIQUES - MONTAGEANLEITUNG AUSTAUSCH DER BILDRÖHRE - ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIOSOSTITUZIONE DEL TUBO - INSTRUCCIONES DE MONTAJE SUSTITUCION DEL TUBO

- (EN) 1. Remove the securing screws from the optics and electronic housing assembly, disconnect the loudspeaker and keypad cables and remove the housing assembly.
  - 2. Remove four upper plastic cover securing screws and carefully lift off the plastic cover.
  - 3. Remove the four lens torx securing screws (Fig. 1) and carefully remove the lens assembly (note the orientation of the lens with respect to the tube). If you are replacing more than one tube, please ensure that the lens assembly fitted to the original tube is fitted to the replacement tube, this is necessary in order to avoid time consuming optical readjustments.
  - 4. Carefully remove the CRT printed circuit board
  - 5. Carefully remove the flexiboard BSVM coil fixed to the neck of the tube and BSVM coil. (Fig. 3).
  - 6. Loosen the deflection voke securing screw A (Fig. 2) so that they can be slid along the neck of the tube. Do not disconnect the deflection yoke cables.
  - 7. Remove the four tube sub-assembly (Tube ASY Screws) torx securing screws.
  - 8. Remove the screws (1) and the reinforcement part (2) (Fig. 5) from
  - 9. Unplug the tube HV cable from the HV terminal block by turning the cable flush with the terminal block and strongly pull at the same time. Repeat several times if necessary.
  - 10. Gently slide the tube out its deflection yoke and the housing unit.
  - 11.Re-assemble by performing these steps in the reverse order.
  - 12 If the terminal block HV connection was damaged during disassembly, simply trim the end of the lead and remove 4mm of the insulation material. Insert it by gently pressing it into the terminal block duct.

### ATTENTION:

- . The replacement tube is not supplied with the deflection yoke or lens assembly. If they are not damaged, they do not need to be replaced with the tube
- . After temporally installing the deflection yoke, reposition and centre the flexiboard BVSM coil on the neck of the tube (see Fig. 4) and secure to the neck of the tube with adhesive tape. The BSVM coil connection cable should exit on the same side as the deflection voke securing screws A.
- . After replacing one tube, position the horizontal deflection voke as described on page 21-22 of this service manual. If more than one tube is being replaced, please refer to the note on page 46 of this service manual before replacing the second tube.
- (DE) 1. Entfernen Sie die drei Befestigungsschrauben der Projektoreinheit ("Kitbox"). Ziehen Sie die Kabel zu den Lautsprechern und zu den Bedienteilen ab. Die Kitbox kann dann vollständig aus dem Gehäuse gezogen werden.
  - 2. Entfernen Sie die vier Befestigungsschrauben der oberen Kunststoffabdeckung der Kitbox. Heben Sie die Abdeckung herunter.
  - 3. Entfernen Sie die vier Torx-Befestigunsschrauben (siehe Abb.1) der Linseneinheit und heben die Einheit heraus. Notieren Sie sich die Ausrichtung der Linseneinheit auf der Röhre
  - und, wenn mehrere Projektionsröhren getauscht werden, auch die Farbe. Dieses erspart Ihnen später einen zeitraubenden Abgleich der optischen Systeme.
  - 4. Entfernen Sie die Bildrohr-Anschlußplatte (CRT-Platine). 5. Lösen Sie vorsichtig die auf dem Röhrenhals befestigte Folien-
  - (Flexiboard-) Spule für BSVM (Abb.3). 6. Lösen Sie Sicherungsschraube A (Abb.2) der Ablenkeinheit so. daß
  - die Einheit auf dem Röhrenhals hin- und hergeschoben werden kann. Entfernen Sie bitte nicht die Anschlußdrähte der Anlenkspulen.
  - 7. Entfernen Sie die vier Torxschrauben der Bildrohrbefestigung (Abb.2)
  - 8. Entfernen Sie die Schrauben (1) und die Verstärkung (2).
  - 9. Ziehen Sie (kräftig) das Hochspannungskabel mit der Anschlußühlse unter gleichzeitiger Drehung aus dem Hochspannungsverteiler.
  - 10. Heben Sie die Röhreneinheit (Röhre mit Koppler) vorsichtig aus der Ablenkeinheit und der Optikhalterung der Kitbox.
  - 11.Der Einbau der neuen Projektionsröhreneinheit erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
  - 12.Falls das Anschlußstück des Hochspannungskabels beim Ausbauen beschädigt wurde, entfernen Sie 4mm der Isolierung des Kabels und drücken Sie das Kabel unter leichten Druck in den Anschlußstutzen des Hochspannungsverteilers. Sollte die Anschlußhülse auf dem HV-Kabel beschädigt worden sein.

### ist diese zu ersetzen. ACHTUNG:

- . Die Linseneinheit und die Ablenkeinheit sind nicht im Lieferumfang der Ersatzr hre enthalten. Wenn sie nicht defekt sind, müssen sie nicht mit der Röhre ausgetauscht werden.
- Nach dem Aufsetzen der Ablenkeinheit muß die BSVM-Folienspule, wie in Abb.4 gezeigt, ausgerichtet werden. Die Anschlußkabel sollten sich auf der gleichen Seite wie die Sicherungsschraube A der Ablenkeinheit befinden. Befestigen Sie die Spule mit Klebeband.
- Nach dem Ersetzen der Röhre richten Sie die Ablenkeinheit wie auf S.21-22 dieses Service-Manuals beschrieben aus. Wenn mehr als eine Röhre ausgetauscht werden soll, folgen Sie bitte der Abgleichanleitung auf S.46 ehe sie die zweite Röhre ersetzten.

- (FR) 1. Retirer les vis de fixation du Kit Box (optique / bloc électronique), déconnecter les cables de haut-parleurs et clavier et déposer le Kit Box pour avoir accès librement aux tubes.
  - 2. Dévisser et retirer le couvercle supérieur plastique.
  - 3. Retirer la lentille avec les vis "Torx" (Fig.1). Si vous changez plus d'un tube, identifiez la couleur du tube pour utiliser la lentille dans la même position, cela afin d'éviter un réajustement optique.
  - 4. Retirer la CRT.
  - 5. Retirer soigneusement le flexiboard (Self BSVM) collé sur le col du tube (Fig.3).
  - 6. Dévisser le déviateur de façon à pouvoir le glisser le long du col du tube. Ne pas déconnecter les câbles du déviateur.
  - 7. Dévisser le sous-ensemble du tube (tube + coupleur) (vis "Torx").
  - 8. Retirer les vis (1) et le raidisseur métal (2) du kit Box (Fig.5).
  - 9. Retirer du répartiteur HT le cable HT du tube à changer. Pour celà tourner le cable au ras du répartiteur en tirant fort. Recommencer plusieurs fois si nécessaire.
  - 10. Retirer le sous-ensemble du tube en glissant le col du tube hors du bâti.
  - 11. Procéder dans l'ordre inverse au remontage.
  - 12. Préparer l'extrémité du cable HT si il a été endommagé au démontage en dénudant 4mm. Insérer le en forçant doucement dans la cheminée du

### répartiteur

### ATTENTION:

- . Le déviateur et la lentille ne sont pas des parties du sousensemble du tube.
- S'ils ne sont pas endommagés, ils ne doivent pas être changés
- . Aprés la mise en place du déviateur repositionner et centrer le flexiboard (Self BSVM) sur le col du tube comme indiqué en
- Le cable de connexion doit sortir côté vis de maintien du déviateur. Fixer la bobine avec l'adhésif.
- . Après remplacement d'un tube procéder au positionnement du déflecteur horizontal (p.21-22) . En cas de changement de plusieurs tubes, avant de remplacer le deuxième tube suivre le processus de réglage décrit en page 46.



- 1. Rimuovere le viti di fissaggio dal contenitore (blocco ottico/ elettronico). Scollegare i cavi di altoparlanti e tastiera e deporre il contenitore per avere libero accesso ai tubi.
  - 2. Svitare e rimuovere il coperchio superiore in plastica.
  - 3. Rimuovere le lenti con le viti « Torx » (Illustrazione1). Se si sostituisce più di un tubo, identificare il colore del tubo per utilizzare le lenti nella medesima posizione, al fine di evitare il riallineamento ottico.
  - 4. Rimuovere attentamente la piastra CRT.
  - 5. Rimuovere accuratamente la flexiboard (bobina ad autoinduzione BSVM) incollata sul collo del tubo (Illustrazione3).
  - 6. Svitare il giogo di deviazione magnetica in modo che scorra lungo il collo del tubo. Non scollegare i cavi dal gigo di deviazione magnetica.
  - 7. Svitare il sottoinsieme del tubo (tubo + giunto) (viti « Torx »).
  - 8. Rimuovere le viti (1) e il supporto (2) (fig5) dal Kit Box.
  - 9. Sfilare il cavo HV da dal blocco HV ruotando leggermente il cavo e tirando contemporaneamente il cavo. Ripetere l'operazione alcune volte se necessario.
  - 10 Procedere al rimontaggio nell'ordine inverso.
  - 11.Se il cavo HT è stato danneggiato, preparare l'estremità allo smontaggio scoprendo 4mm di cavo. Inserire il cavo premendolo delicatamente nell'intelaiatura del


### partitore. ATTENZIONE .


- .Il giogo di deviazione magnetica e le lenti non fanno parte del sottoinsieme del tubo.
- Se non sono danneggiati, non devono essere sostituiti con il tubo. .Dopo l'installazione del giogo di deviazione magnetica, riposizionare e centrare la flexiboard (bobina ad autoinduzione BSVM) sul collo del tubo ,come indicato nell'Illustrazione 4. Il cavo di collegamento deve uscire dal lato della vite di fissaggio del giogo di deviazione magnetica. Fissare la bobina con adesivo.
- Dopo la sostizione di un tubo procedere al posizionamento del deflettore orizzontale (pag. 21-22). In caso vengano sostituiti più tubi, seguire il processo di regolazione descritto a pag.46 prima di sostituire il secondo tubo.


- (ES) 1. Retire los tres tornillos de fijación de la cubierta (del bloque óptico/electrónico), desconecte el altavoz y los cables del teclado y retire la cubierta para acceder libremente a los tubos.
  - 2. Desatornille y retire la cubierta superior de plástico.
  - 3 .Retire la lente con los tornillos Torx (dibujo 1). Si va a cambiar más de un tubo, identifique su color para usar la lente en la misma posición, de modo que no sea necesario un reajuste óptico.
  - 4. Retire con cuidado la placa del zócalo TRC
  - 5. Retire con cuidado el flexiboard (bobina de autoinducción BSVM) fijado al cuello del tubo (dibuio 3).
  - 6. Desatornille el desviador de manera que pueda deslizarlo a lo largo del cuello del tubo. No desconecte los cables del desviador.
  - 7. Desatornille el subconjunto del tubo (tubo + acoplador) (tornillos Torx).
  - 8. Quitar los tornillos (1) y el refuerzo (2) (Fig. 5) de la caja soporte
  - 9. Desconecte el cable de MAT del bloque del repartidor de MAT. Para ello, gire el cable a ras del repartidor y tire al mismo tiempo de él.
  - 10.Retire el subconjunto del tubo deslizando el cuello fuera de la cubierta.
  - 11. Para montarlo de nuevo, siga el mismo procedimiento en orden inverso.
  - 12. Para preparar el extremo del cable de MAT si se ha dañado al desmontarlo, pele 4 mm. Introdúzcalo suavemente empujando hacia dentro del conducto del bloque del repartidor.


### ATENCIÓN ·


- .El desviador y la lente no son partes del subconjunto del tubo. Si no están dañados, no deben cambiarse con el tubo.
- .Después de instalar el desviador, coloque y centre el flexiboard (bobina de autoinducción BVSM) en el cuello del tubo, como se indica en el dibujo 4.
- El cable de conexión debe salir del lado del tornillo de montaje del desviador. Fije la bobina con adhesivo.
- .Después de cambiar un tubo, coloque el desviador horizontal (p. 21-22). Si cambia varios tubos, siga el proceso de ajuste descrito en la página 46 antes de cambiar el segundo tubo..













**RP C21** First issue 09 / 01

# SERVICE POSITION - POSITION SERVICE - SERVICESTELLUNG - POSIZIONE SERVIZIO - POSICIÓN SERVICIO



- Raise lightly the chassis, pull it (1) up to an intermediate position to get free.
- Tip the chassis and insert the small tongue (2) in extremity of the maintain rail to fix the chassis in service position (Fig. 1).
- 1- Soulever légèrement le chassis et le tirer (1) jusqu'à une position intermédiaire pour le dégager.
- 2- Basculer le chassis et engager les languettes (2) en extémité des réglettes de maintien pour fixer le chassis en position de service (Fig.1).
- Heben Sie das Chassis leicht an und ziehen es nach hinten halb heraus. Heben Sie das Chassis aus den Führungsschienen.
- 2- Kippen Sie das Chassis und h\u00e4ngen es mit den Laschen (2) am Chassisrahmen in die sich am Ende der F\u00fchrungsschienen befindlichen \u00fcsen (Fig. 1) ein.
- 1- Sollevare leggermente il telaio e tirarlo (1) fino ad una posizione intermedia per poterlo estrarre.
- 2- Inclinare e inserire le linguette (2) nelle apposite guide per mantenere il telaio fisso nella posizione service(Fig.1)
- 1- Alzar ligeramente el chasis, y dejarlo en una posición intermedia (1)
- Bascular el chasis e insertar las lengüetas (2) en los extremos, para mantener el chasis fijo en la posición de servicio (Fig. 1).

## B - POWER / SCAN BOARD - PLATINE ALIMENTATION / BALAYAGE - NETZTEIL- UND ABLENKPLATINE - PIASTRA DEFLESSIONE / ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN / BARRIDOS




- 1 Remove the two connection cable PSB/SSB (1) (Fig.2) and get free the "PSB" board from the chassis in pressing the maintain tongue (9 in periphery and 2 in the board) (Fig.2) . Put the two extension cable PSB/SSB (35120540) (Fig.3).
- 2 Put the PSB board in service position (Fig. 3)
- 1 Retirer les cordons de raccordement PSB/SSB (1) (Fig.2) et dégager la platine "PSB" du chassis en appuyant sur les languettes de maintien (9 en périphérie et 2 en interne) (Fig.2). Mettre les cordons prolongateurs de raccordement PSB/SSB (35120540) (Fig.3).
- 2 Mettre la platine PSB en position de service (Fig. 3)
- 1 Entfernen Sie die beiden Verbindungskabel PSB/SSB (1) (Fig.2). Zum Ausbau der PSB-Platine lösen Sie die 9 Halteklammern um die Platine herum und die 2 Klammern in der Platine wie (Fig.2) dargestellt. Stecken Sie die Verlängerungskabel PSB/SSB (35120540) (Fig.3) ein.
- 2 Bringen Sie die PSB-Platine in die Service-Position (Fig. 3).
- 1 Togliere idue cavi di collegamento PSB/SSB (1) (Fig.2) e liberare la piastra "PSB" dal telaio premendo le linguetto di fissaggio (9 periferiche e due interne) collegare le prolunghe PSB/SSB (35120540) (Fig.3).
- 2 Sistemare la piastra PSB in posizione di service (Fig. 3).
- 1 Retirar los dos cables de conexión PSB/SSB (1) (Fig.2) y soltar la placa "PSB" del chasis presionando las lengüetas (9 en la periferia y 2 en la placa ) (Fig. 2). Enchufar los dos cables prolongadores PSB/SSB (35120540) (Fig.3).
- 2 Poner la placa PSB en la posición de servicio (Fig. 3)

### RP C21

First issue 09 / 01

17

# CONNECTING SAFETY POWER BOARD / SIGNAL BOARD SECURITE DE CONNEXION PLATINES PUISSANCE / PETITS SIGNAUX VERBINDER ZWISCHEN NETZTEIL/ABLENK-PLATINE UND SIGNAL-PLATINE COLLEGAMENTI DI SICUREZZA DELLA PIASTRA POTENZA/PIASTRA SEGNALI CONEXIONES DE LA SEGURIDAD ENTRE LA PLACA ALIMENTACIÓN / SFÑAI





The 20V voltage which is fed in a loop CNT1\_20V => CNT2\_20V through the connectors going to the signal processing boarder in order to insure a good connection between both boards and to protect the PSB and the SSB boards:

CNT1\_20V => protecting the cable connections BL111 / BV001

CNT2\_20V => protecting the cable connections BP005 / BP500

If one of these voltage does not exist (20V comprise) the IP170 output will be 0 and the phototransistor IP070 is blocked and the SMPS will be in standby.



Le cheminement de la tension 20V par la platine petits signaux est effectué sous forme de boucle CNT1\_20V => CNT2\_20V afin de protéger les platines PSB et SSB en cas de mauvaise connexion des nappes BR003 et BV003.

CNT1\_20V => sécurité de la nappe BL1111/BV001

CNT2\_20V => sécurité de la nappe BP005-/ BP500.

Si l'une de ces tensions (20V inclu) n'est pas présente la sortie de IP170 passe à 0 entraînant le blocage du phototransistor IP070 et par suite le passage en standby.



Um die PSB- und die SSB-Platinen zu schützen und um eine sichere Betriebsspannungsversorgung dieser Platinen zu gewährleisten, ist de +20V-Versorgungsschiene (CNT1\_20V => CNT2\_20V) über die Verbinder BV001 und BR003 durchgeschleift.

CNT1\_20V => Schutz über Flachbandkabel BL111 / BV001

CNT2\_20V => Schutz über Flachbandkabel BP005 / BP500

Sollte eine dieser Betriebspannungen fehlen, wird der Ausgang des IC IP170 (Pin 7) 0V, der Fototransistor im Optokoppler IP070 sperrt und das Gerät schaltet in Standby.



L'alimentazione di 20V alla piastra elaborazione segnali viene fornita dai connettori CNT1\_20V => CNT2\_20V in modo da assicurare uneprotezione delle piastre PSB e SSB nel caso che si manifesta se un cattivo collegamento.

CNT1\_20V => protezione BL111 / BV001 CNT2\_20V => protezione BP005 / BP500

Se una di queste tensioni 20V non fosse presente l'uscita di IP170 passa a 0V determinando il blocco del phototransistor IP070 e il successivo passaggio in standby.



El recorrido de la tensión de 20V por la placa SSB se efectúa en forma de bucle CNT1\_20V => CNT2\_20V con el fin de proteger las places PSB y SSB en el caso de un fallo de los conectores


CNT1\_20V => seguridad del mazo BL111 / BV001

CNT2\_20V => seguridad del mazo BP005 / BP500

Si una de estas tensiones faltan (incluidos los 20 V), la salida de IP70 será 0, el fototransistor IP070 se bloquea y el TV pasará a Standby (modo espera)

# LOCATION OF CONTROLS - EMPLACEMENT DES REGLAGES - SERVICE LAGEPLAN - POSIZIONE REGOLATORI DI SERVIZIO - SITUACIÓN DE LOS AJUSTES

POWER / SCAN BOARD - PLATINE ALIMENTATION / BALAYAGE - NETZTEIL- UND ABLENKPLATINE - PIASTRA DEFLESSIONE / ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN / BARRIDOS





Part of board connected to mains supply. Partie du châssis reliée au secteur. Primärseite des Netzteils. Parte dello châssis collegata alla rete.

Parte del chasis conectada a la red




Use isolating mains transformer -Utiliser un transformateur isolateur du secteur -Trenntrafo verwenden -


Utilizar un transformador aislador de red -Utilizzare un transformatore per isolarvi dalla rete

### ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONE - AJUSTES


		,	<b>,</b>		,			
		Standard TV - Settings :		] <del>VM</del>	TUBE NAME	DESCRIPTION	Usys jumper	Usys
U Sys	PP180	÷+++++++++++++++++++++++++++++++++++++		DP 110	RP - 4/3 RP - 16/9	4/3 46" - 52" 16/9 46" - 52"	JP912	137V +/- 0.1V
-		TV to AV1 : Black test pattern	I	,.	L		I	
	<del> </del>		1		-			
ADB	SERVICE	01		>⊟BV21	DC Voltage -	V to minimum.		l
	MODE	Standard TV - Settings :		ADB	( =0 if possibl	e)		1
Vertical Power	V POSITION	<b>☆+③+ →</b> = 50%	(V=)	Board	Store V POS	ITION after adjus	stment.	
Stage Zero	VPOSITION			> <b>⊟</b> BV22				
		<u> </u>		·				
U G2 - DEFLE	CTION YOKE POSI	TION - CENTERING MAGNETS	- FOCUS					1
		nts (CRT G, R, B), the deflection ye	okes and their	adjustment i	magnets remove tl	ne decor bottom :		I
	3 RP models with pi 3/9 RP models: pag	lastic cabinet : pages 11-12. es 13- 14.						ł
		ter (SCREEN) or FOCUS on the Fo	ocus-block rem	nove the bad	ck cover (see page	9 11-12).		1
Pour accéder au	x points de mesures	G2 (CRT.G, R, B), aux déviateurs	ainsi qu'à leur	s aimants de	réglages retirer le	panneau avant d	e décoration:	
		c coffret plastique : pages 11-12		1.575	e November		100	
Pour accéder au	les 44" - 52 " 16/9 : ¡ x potentiomètres de l	réglages des G2 (SCREEN) ou FO	CUS sur le Blo	c Focus retir	rer le cache amère	(voir page 11-12	).	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	2. 20 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	(CRT R, G, B), den Ablenkeinheiter						ckung.
- für 42"-46" 4/3	Rückprojektoren m	it Kunststoff-Gehäusen: Seiten 11-1			•			
	9 Rückprojektoren: Ian G2-Einstellern (SI	Seiten 13-14 CREEN) und FOCUS auf dem Foku	ıs-Block zu erh	nalten entfer	nen Sie die Geräte	e-Rückwand (Seite	en 11-12).	l
	•	scherina frontale per accedere ai pu						aneti di
regolazione.	the Time Comme		a ui regulazio	UE ( UN	,, a giogni	a donosione e		
Per i modelli 42	" e 46" 4/3 con mob	ile in plastica: pag 11 e12.					494	in the second
	" <b>e 52" 16/9:</b> pag13 e	o 14. glia) o Fuoco sul BLOCCO FUOCO	) rimuovere lo	schienale (i	pag 11 e 12)			
the bear to be bear of the ball of the said of	Special Control of the Control of th	juste de las G2 (CRT G, R, B), a lo	a see a s			C & Down 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ellecedor fron	ital inferior:
- Para modelos	4/3 de 42" - 46" con	mueble de plástico: páginas 11-1			,			İ
	<b>16/9 de 44" - 52"</b> : pa	áginas 13 - 14 2 (SCREEN) o FOCO en el bloque :	de Enco retira	er la tana tras	sera (ver nágina 1:	1-12)		l
7 Bid Ecococi a ii	I	E (BOTTLETT) OT GOO CIT OF BIOQUE			l Terral (ver pagina v			
		:		CRT				
CRT	G2 potentiometer				CRT			
U G2	SCREEN	Standard TV - Settings :		RB150	1 - Adjust VG	32 CRT. R : V=	170V +/- 0.5\	′
METHOD 1	Focus-block	÷÷+ (3) + (1) = 50%	9	1	<u> </u>	$\bigcap_{\Gamma}$		1
Measurment	G2 Red	TV to AV1 : Black test pattern	Oscillo. vi	ideo	T.,	U ,		
	G2 Blue G2 Green	TV to AVI . Black tool pation	13	3 / IB101	<del>-   v</del>	Principal Princi		
7.7	az areen		CRT R. CRT.G.	-	2 - Repeat fo	or: CRT G, CR	T B.	
		1 - 1	CRT B.	-				
	SERVICE	(EN) -Select and enable the "C	32 Alignment	" item in VID	EO menu of the	Service Mode : t	he displayed	will change
U G2*	MODE	to a full black OSD scree	en.					
METHOD 2		The following adjustment - Adjust for each tube the	is best carrie	ed in semi-d stentiometer	arkness: · (Focus block) sc	that the retrace	lines are ius	t visible.
SERVICE MODE*	G2	<ul> <li>Now carefully adjust the</li> </ul>	SCREEN po	tentiometer	until the retrace	lines just becom	e invisible.	
WODE	potentiometer : SCREEN	<ul> <li>Press any RCU key to lead to the Note: If the G2 value is set</li> </ul>			il diaplay arrar ag	do 26 (tubo doo	not got war	m in time)
	SCREEN	- Sélectionner et valider l	-			-	_	
		totalement neis	e regiage Gz	2 Angriment	dans le menu v	ideo de Service	Mode. Tecrai	ruevierit
	_	En obscurité:						
		<ul> <li>Régler pour chaque tub</li> <li>Régler ensuite le potent</li> </ul>						de retour.
		<ul> <li>Appuyer sur une des to</li> </ul>	uches de la té	élécomman	de utilisateur pou	r sortir du mode	G2 Alignmer	
Not Used for		Note : En cas de réglage tube chaud).	G2 trop faible	e le chassis	passe en code p	anne 36 ( absen	ce de l'inforr	nation
RP models		•		14DEO 4:-	F		Dilala alaisma	ind achivors
Non utilisé sur		Wählen Sie im Service-M Die folgenden Einstellung	en sollten in	einem abge	edunkelten Raum	vorgenommen v	verden.	I
les modèles		(DE) - Stellen Sie den Einstelle	er SCREEN (	am Focus b	lock) so ein, dass	s Rücklaufstreife	n sichtbar we	erden.
RP.		<ul> <li>Stellen Sie den Einstelle</li> <li>Drücken Sie irgendeine</li> </ul>						n.
Nicht für		Achtung: Wenn die Schin						hr nicht
Rückprojektoren		rechtzeitig aufjeheizt) and					•	1
Non usata nos	-	Selezionare e abilitare"G	2 Alianment"	interno al n	nenu VIDEO del S	Service Mode: Ve	errà visualizz	ato uno
Non usato per modelli RP		schermo nero.	ū					
		In condizione con ambier Regolare il potenziometro	nte scuro.	Eogus blook	) nor rondoro visi	hili la ritragga sul	io cehermo	1
No utilizado		Regolare il potenziometro					io schemio	
en modelos de RP		Premere un tasto del teo	omando per a	abbandonar	e G2 alignment.		-dia- 00 / "	tubo see
		NOTA: se la regolazione raggiunge la temperatura			ppo bassa il telai	o visualizzerá il c	coaice 36 ( il	נחסט נוסט
			•	•	el menú VIDEO a	lel Modo Sonicia	n · La nantall	a se pondrá
-		<ul> <li>Seleccionar y validar la oscura y el OSD pasará</li> </ul>			ei menu video (	EL MOUD SELVICIO	. La pariidii	a de pontora
		- Cuanda actá cacuras	-			black W		
		- Ajustar el potenciómetro	SCREEN (F	ocus block) sto, hasta h	) nasta hacer visi Jacer invisibles la	pies las lineas de s líneas de retra:	retrazado.	
		<ul> <li>Pulsar cualquier tecla de</li> </ul>	el telemando	para salir d	el ajuste de G2.			
l	l	Nota: Si el valor del ajusto		nuy bajo, el	chasis puede ind	icar el código de	error 36 (TR	C no se
		calienta en el tiempo esta	iniecido)					

### ADJUSTMENTS - REGLAGES - EINSTELLUNGEN - REGOLAZIONE - AJUSTES






 After the Optical Focus adjustments repeat the Electrical Focus adjustment. Après les réglages de Focus optique reprendre le réglage électrique de Focus. Nach dem Abgleich des optischen Fokus wiederholen Sie den Abgleich des elektrischen Fokus. Dopo la regolazione del fuoco tramite il blocco ottico, ripetere elettricamente la regolazione fuoco . Después de ajustar el Foco Óptico repetir el ajuste del enfoque eléctrico.




Accessible via the rear of the unit. Accesible par l'arrière de l'appareil. Einstellung von der Rückseite des Gerätes Accesso possibile dal retro dell'apparecchio. Accesible desde la parte trasera del aparato.


Vite del giogo magnetic Tornillo del desviador




24







4.00				565
Return	off of			
Clear Proc Std. Sound	d Procet			-
Kbd. Confi	ig.	Def	ault.	
Bus Quiet	200		est of a total	a the last
- Bum-in Pr	ót 🖘 😘		to the second	4016
Default		<i></i>	3 3 3	7.7 m
Store 🧎	\$ 5 L. T.			S. S.
Restore		<b>\$</b> \$ □	<b>学者20%</b>	1
			and a second	19 S.
ANT WALL	San Ash	10 200	ille induction	1 30
The second second	A. Carlotte and Carlotte	35753	100	P. Carry





	TÚ	В	E	<u>.</u>	
_	-			_	

Closes the sub-menu and returns to the "Main Service Menu"

Retourne au menu principal

Schließt das Untermenü, und das Haupt-Menü des Service-Modus erscheint.

Chiude il sottomenu e fa apparire il menu principale Service Mode.

Cierra el submenú. El menú Field Service Mode aparece.

Press </>: remote control

### Tube type

Displays the correct tube type: RP 4:3 or RP 16:9. After replacing the NVM the correct tube type is displayed and the tubes geometry and video default values are immediately

Affiche le tube exact RP 4:3 ou RP 16:9. Après remplacement de la NVM le tube exact est affiché et les paramètres de vidéo et de aéométrie sont chargés

Zeigt den korrekten Röhrentyp an: RP 4:3 oder RP 16:9. Nach einem Austausch des NVM wird der korrekte Röhrentyp angezeigt und die passenden Geometrie- und Video-Defaulteinstellungen aktiviert.

Visualizzare il corretto tipo di tubo : RP4:3 o RP16:9

Dopo la sostituzione della Memoria NVM. viene visualizzato il corretto tipo di tubo, contemporaneamente vengono attivati i rispettivi valori di defoult video e di geometria

Muestra el tipo de tubo correcto: RP 4/3 ó RP 16/9. Después de sustituir la NVM, el tipo correcto de tubo es mostrado y los valores por defecto de la geometría y vídeo se activar inmediatamente

### List:

TUBE NAME	LIST	DESCRIPTION
RP 4:3 42", 46",52"	RP 4X3	4/3 42", 46",52"
RP 16:9 44",52"	RP 16X9	16:9 42", 46",52"

Default RP Tube: 4/3.

→ After setting

→ Store (+) 🏏

### CHASSIS SETUP

Closes the sub-menu and returns to the "Main Service Menu"

Schließt das Untermenü, und das Haupt-Menü des Service-Modus erscheint.

Chiude il sottomenu e fa apparire il menu principale Service Mode.

Cierra el submenú. El menú Field Service Mode aparece.

Press </>>: remote control.

### Clear Prog.

Clears all programms stored in memory and resets all Picture and Sound settings to the factory defaults. The AUTO INSTALL (out of factory) mode can be initialised by a long press (>2.5s.) of the selection button. of the selection button.

Efface tous les programmes mémorisés. Valeurs SON et IMAGES: valeurs usines Fonction valide par une longue pression (>2.5s.) sur la touche de sélection </>

Löscht alle Programmplätze und setzt alle Bild-und Toneinstellungen auf Fabrikwerte zurück. Der AUTO-INSTALL-Modus kann durch einen langen Knopfdruck (>2,5s) initialisiert werder

Clear Prog.
Cancella tutti i programmi in memoria e regola i
Valori analogici SUONO IMMAGINE: ai livelli di
fabbrica.Riportare la TV al modo Selezione: pressione prolungata: 2,5 sec. su il pulsante </>

Programa de borrado. Borra todos los programas almacenados en la memoria. Valores analógicos de IMAGEN y SONIDO: valores de fábrica. Regreso a la TV para "salir del modo fábrica". Selección: Presión larga igual a 2,5 s.

### Std.Sound Preset

Sets the default value for the Standard Sound

Initialise les valeurs par défaut du son.

Setzt die Ton-Einstellungen auf Default-Werte. Regolare i valori di defoult per le Preregolazioni

Suono Standard. Ajusta el valor por defecto para el Preajuste del Sonido Standard.

Factory adjusted Reserve au reglage usine Reserviert für Fabrikeinstellungen Riservato alla regolazione di fabbrica Ajuste reservado fábricas

### Kbd. Config.

Specifies the type of the local keyboard.
The local keyboard can be mounted in different locations and orientations (Horizontal or /ertical type) in the chassis.

Spécifie le type de clavier monté sur un chassis selon son emplacement et son orientation (type Horizontal ou Vertical)

"Bestimmt den Typ des Nahbedienteils."
"Das Nahbedienteil kann an unterschiedlichen Stellen in verschiedenen Ausrichtungen eingebaut werden."

Specificare il tipo della tastiera comandi La tastiera comandi può essere montata in una locazione differente in funzione del telaio Especifica el tipo de teclado local. El teclado local puede ser montado en diferentes posición y orientación en el chasis

Default value: Horizontal version

→ After setting

In "Bus Quiet", the NVM can be read, modified and reprogrammed by means of a NVM

CHASSIS SETUP

Tro access "Bus Quiet": Long press ">".

The TV should remain in "Bus Quiet" mode until either Exit, Left, Right, Up, Down or Standby keys on the RCU or local keyboard are pressed; at which point the TV should carry out a warmstart in order to prevent erences between the NVM and RAM

After returning from Bus Quiet, the software checks the NVM content.

If it is not valid, the software perform a new default writing of the NVM content.

En mode bus quiet la NVM peut être lue. modifiée et reprogrammée. Accès au mode Bus quiet : Longue pression ">".

Utiliser l'une des touches Exit, Gauche, Droite Haut, Bas, standby ou une des touches du clavier pour sortir le téléviseur du mode bus

A partir de ce point de sortie le téléviseur effectue un démarrage à chaud pour éviter toute différence des contenus RAM et NVM. En sortie de mode bus quiet, le logiciel contrôle le contenu de la NVM. contrôle le contenu de la NVIVI. S'il n'est pas correct le logiciel exécute une nouvelle écriture par défaut de celle-ci.

Im "Bus Quiet"-Modus kann der Inhalt des NVM mittels eines externen NVM-Programmiergerätes ausgelesen, geändert oder neu programmiert werden. "Bus Quiet" oder neu programment werden. "Bus Quiet" wird durch einem längeren Druck auf ">" aktiviert. Das Gerät bleibt solange im "Bus Quiet" - Mode, bis durch Druck auf die EXIT-, LINKS-, RECHTS-, HOCH-, RUNTER- oder STANDBY-Taste (am Gerät oder auf der Fernbedienung) ein Warmstart des Gerätes veranlaßt wird, um unterschiedliche Daten in RAM und NVM zu vermeiden. Es folgt ein Software-Check des vermeiden. Es NVM-Inhaltes. Sollte dieser nicht gültig sein, wird der Inhalt mit Default-Werten überschrieben.

In Modo Bus Quiet, la memoria NVM può essere letta, modificata o riprogrammata. Per accedere al modo Bus Quiet premere a

lungo il tasto ">". Il TV rimane in modo Bus Quiet fino a che vengono premuti i tasti Exit, o
Destro Sinistro, Su o Giù o Standby dal
telecomando o dalla tastiera locale; a questo
punto il TV riparte per evitare
interferenze tra i contenuti della memoria
NVM e della RAM.

All'uscita dal modo Bus Quiet, il software controlla il contenuto della memoria NVM. Se tale contenuto non è valido, il software provvede a una nuova programmazione della NVM con l'inserimento dei dati di default

En bus quieto, la NVM puede ser leida, modificada y reprogramada. Acceso a bus quieto : Larga presión en ">" El TV permanecerá en bus quieto hasta que se pulse cualquiera de las teclas siguientes: Exit, "<", "\", "V", ">"o Standby del telemando o del teclado

En este momento el TV arrancará para evitar cualquier diferencia entre los contenidos de la RAM y NVM.

Al salir del modo bus quieto, el software comprueba el contenido de la NVM.
Si no coincide, el software ejecuta la escritura de los datos en la NVM.

☑ Bus quiet enable ☐ Bus quiet disable

→ After setting

### CHASSIS SETUP

To decrease the risk of marking the screen when displaying static images, the picture is continually displaced ever a period of 2 hours by pproximately 5 mm.

Diminue le risque de marquage de l'écran sur image fixe par un déplacement de celle-ci de 5 mm toutes les 2h.et changement de program

Um ein einbrennen unbewegter Bilder in die Leuchtschicht zu verhindern, wird das Bild nach iedem Programmwechsel und zeitgesteuert alle 2 Stunder, um etwa 5mm verschoben.

Non montenere un'immagine fissa per più di due ore, nel caso, cambiare programma.

Protege la pantalla contra marcas con imagen fija despla ándola 5 mm cada 2 horas y cambiando el programa

☑ Avai!able

☐ Not available

→ After setting

→ Store (+) ✓

### FEATURE SETUP

FEATURE SETUP

Enables the "Earth Field Correction" function (EFC) on ICC21 16/9 and some large screen 4/3 by adding a special bargraph to the picture menu (user menus). It is necessary to validate this function if the EFC components are fitted.

ΔUP ∇DOWN SELECT/CHANGE

Valide la fonction "correction de champ magnétique terrestre" (EFC) sur les chassis ICC21 16/9 et les appareils 4/3 grand écran par addition d'un bargraphe spécifique dans le menu "réglages personnels" (menu utilisateur). Cette fonction doit être validée lorsque les composants "EFC"sont insérés.

Freigabe der Erdfeldkorrektur (EFC) bei ICC21 16/9 und einigen 4/3 Geräten. Im Menū "Bild" wird ein zusätzlicher Anzeigebalken eingeblendet Nach dem Einbau des EFC-Moduls ist diese Funktiozu aktivieren.

Attiva la funzione "Correzione del campo magnetico terrestre" (EFC) sul telaio ICC21 16/9 e alcuni grandi schermi 4/3, aggiungendo una speciale barra grafica nei menu di "Menu Principale".

Se il circuito di correzione è montato, è presessario consolidare questa funzione. necessario convalidare questa funzione.

Valida la función "corrección del campo magnético terrestre" (EFC) en los chasis ICC21 and some large screen 4/3 añadiendo una barra gráfica en el menú: "Ajustes personales". Es necesario validar ésta función si el circuito de corrección EFC está

Rotation bargraph available menu, EFC function active.

☐ Rotation bargraph suppressed from personal settings, EFC circuit disactivated

Automatic detection of DOLBY surround sound and 16/9 format pictures via Teletext line number 23 is valid on all programmes. Détection automatique du son surround DOLBY et du format 16/9 via la ligne 23 du Teletxte. Valide pour tous programmes.

WSS (nur bei 16:9 oder Dolby) Auswertung der Zeile 23 zur automatischen Format-und Dolbyumschaltung.

Identificazione "auto-Dolby" e "format 16/9" via televideo alla riga 23.La selezione di WSS Processing vale per tutti i programmi.

Detección "auto-surround" y "format" a través de la línea 23 de Teletext. La selección del procesamiento WSS es válida para todos los programas.

☑ Detection enable ☐ Detection disable

Covers the picture with a full-screen blue OSD background when no signal is detected at the main tuner input. There will be no blue screen with AV inputs.

Affiche un fond bleu lorsque aucun signal n'est détecté en entrée du tuner principal. Il n'y a pas de fond bleu en entrée AV.

Anzeige eines blauen Bildschirms wenn kein Sendersignal am Haupt-Tuner anliegt. Bei fehlendem Signal an den den AV-Eingängen wird der Bildschirm nicht blau. Schermo con un sottofondo di colore blu

quando non viene rilevato nessun segnale all'ingresso tuner. Non ci sarà schermo bli quando è presente un segnale agli ingressi AV En el fondo del OSD cubre la pantalla completa de color azul cuando no se detecta señal en la entrada del sintonizador principal. No habrá pantalla azul con entradas AV.

☑ Detection enable ☐ Detection disable

### FEATURE SETUP

Enables the "Curtains Effect" function in the user preferences menus.
- Default value: ON (out of factory).

Valide la fonction "Effet de rideau" dans le nenu des préférences utilisateurs. Valeur par défaut : ON (sortie usine).

Aktiviert die Funktion "Jalousie-Effekt" im Benutzer-Menü "Präferenzen".

-Werkseinstellung: ON Abilita "Effetto Tendina" funzione disponibile nel menu di preferenze. Valore di Defoult: ON (all'uscita dalla fabbrica)

Activa la función "Efecto Cortina" en los menús de preferencia del usuario. Valor por defecto: ON (ajuste de fábrica)

☑ Curtains Effect function active.

Curtains Effect function disactivated

### High end CRT

Selects the used CRT board type. Valide le type de CRT équipant le TV. Wählen Sie die verwendente Bildrohr-Leiterplatte (CRT-Board) Selezionare il tipo di piastra CRT usata. Selecciona el tipo de placa TRC utilizada.

RP CRT board type selected. Validation de CRT pour RP RP CRT-Board ausgewählt. Tipo RP di piastra CRT selezionata Tipo de placa CRT RP seleccionado.

box always "unchecked" case toujours "non cochée" Kästchen immer nicht markiert Box sempre " non controllato casilla siempre "desmarcada"

actory adjusted Reserve au reglage usine Reserviert für Fabrikeinstellungen Riservato alla regolazione di fabbrica Ajuste reservado fábricas

### Welcome Screen

Determines whether or not a Welcome Screen is shown during the Installation Mode. When this checkbox is unchecked the "Contacts" user Menu will be disabled.

Valide l'écran de bienvenue durant le mode Lorsque la case "Welcome Screen" n'est pas validée le menu utilisateur "Contacts" n'est pas

Aktiviert den "Willkommen"-Bildschirm bei de Installation. Wenn diese Checkbox nicht markiert ist, wird das Benutzer-Menü 'Contacts" nicht angezeigt.

Determina se lo schermo di Benvenuto viene mostrato durante il modo installazione. Se la casella "Contacts" non viene selezionata il menu utilizzatore sarà disabilitato

Determina si durante el modo instalación se muestra o no la pantalla de bienvenida. Cuando no está señalada la casilla el menú del usuario "Contactos" estará desactivado.

☑ Welcome Screen enable

Welcome Screen disable

- After setting

→ Store (+) ✓

→ Store (+) ✓

GEOMETRY (

Heturn

Plant Mode

V-Slope

V-Amplitude

V-Position


V-Linearity

H-Delay Tuner 1

H-Amplitude

H-Delay Tuner 2 64
H-Position 41F
H-Amplitude 2F

### **GEOMETRY SUBMENUS: 4:3 TUBES**



### Display mode H-Parallel EW-Symmetry : 1F Breathing 10 Default Store Gestore ΔUP. DOWN SELECT/CHANGE

4:3 MODES

Display Mode

### GEOMETRY

GEOMETRY ....

Complete geometry adjustment is done according to chassis tube format:
4/3 zoom 0 mode for 4/3 tubes, 16/9 zoom 0 mode for 16/9 tubes.
In all other modes it is only necessary to adjust some few registers.
The actual format mode has to be displayed in the Geometry Service mode.
It has to be possible to change the format during the geometry alignment without leaving the Service mode.

The available display modes depend on the picture tube format.
4/3 tube : 2 modes 4/3 and progressive 16/9 tube : 3 modes 16/9 standard,
4/3 centered progressive

The menu shows only the registers which have to be aligned for the actual picture format currently displayed.

Les réglages complets de géométrie sont faits dans le format du tube équipant l'appareil. Mode 4/3 zoom 0 pour les tubes 4/3, 16/9 zoom 0 pour les tubes 16/9. Dans les autres modes seuls quelques Dans les autres modes seuls quelques registres nécessitent un réglage.
Le format de réglage doit être affiché dans le menu de géomètrie du mode service.
Il est possible de changer le format sans quitter le mode service.

Différents types d'affichage disponibles :

tube 4/3 : 2 modes 4/3 et progressif tube 16/9 : 3 modes 16/9 standard, 4/3 centré, progressif

Le menu correspondant affiche seulement les registres spécifiques du format sélectionné à régler.

a regler.

Ein vollständiger Geometrie-Abgleich ist bei 4/3-Röhren nur in der Zoomstufe 4/3 Zoom 0 und bei 16/9-Röhren nur in der Zoomstufe 16/9-Röhren des Geometrie-Abgleiches wird zur Kontrolle ständig das aktuelle Bildformat eingeblendet. Während des Geometrie-Abgleiches wist es möglich, das Bildformat zu ändem, ohne den Service Mode zu verlassen.

Die verfügbaren Bildformate sind abhängig vom Bildrohr-Format.

### Display Mode

La disponibilita dei modi display dipende dal formato del tubo: tubo 4/3 .: 2 modi 4/3, progressif tubo 16/9 : 3 modi 16/9 standard, 4/3 centré

progressive Il corrispondente menu mostra solo i registri di

Il corrispondente menu mosua son regisariore, regolazione.
Le regolazioni complete di geometria vengono fare in base al tubo, per tubi 4/3 - 4/3 zoom 0 per tubi 16/9 - 16/9 zoom 0

In tutti gli altri modi è necessario regolare solo alcuni registri. Il formato di regolazione deve essere selezionato nel menu di geometria nel modo service. E' possibile canbiare formato senza uscire da service mode

Los ajustes completos de geometría se harán de acuerdo al formato del tubo montado: modo 4/3 para tubos de 4/3 zoom 0, modo 16/9 zoom 0 para tubos de 16/9. En todos los otros modos, sólo será necesario

En todos los otros modos, solo será necesario ajustar unos pocos registros. El modo de formato actual debe ser accedido desde el Modo Servicio. Es posible cambiar el formato sin salir del Modo Servicio.

Los formatos que se pueden visualizar, dependen del tipo de tubo.
Tubos de 4/3 : 2 modos, 4/3 y progressive Tubos de 16/9: 3 modos, 16/9 estandar, 4/3 centered y progressive. El menú correspondiente mostrará sólo los ajustes a efectuar.

### V-Slope

Apply a test pattern signal to the TV with a single horizontal and vertical line on the screen. So the screen will go black. Select the VS line of the menu. The bottom half of the screen will go black. Adjust VS until the centre line of the pattern is just invisible. Leave the line V slope. Switch the lest pattern signal to the crosshatch peometry pattern. Perform the geometry adjustments described below.

### V-Slope





### EW-Amplitude EW-Trapezium EW-Comer +0D ■□ Restore ΔUP DOWN ... SELECT/CHANGE

**GEOMETRY SUBMENUS: 16:9 TUBES** 

GEOM	ETRY	edis an	*	
$\Delta^{*}J$				
an De	10078	73.m	sauti	11110
Displa	/ mode		≱ %⊚16 : \$ Haar	
H-Para	illel **** mmetry		10	
Breath	ing 🗼 🐘	1	10	
Defaul				
Restor			Nö.	
AUP	7 DOW		SELECT	CHANGE

### ΔUP. ∇DOWN . ≺ID SELECT/CHANGE 4:3 MODE

GEOMETRY Δ

til i sampan samatan samba

e street Newscan, contract

Breathing -10

Display mode

### GEOMETRY Δ Return Return 16 : 9 prog...\* +1F■■■ Display mode V-Slope V-Linearity Default S Store 2 Restore 2

VAUP TOWN SCIECT/CHANGE

### 16: 9 PROGRESSIVE MODE

### V-Slope

16:9 MODES

Appliquer une mire de barres avec seulement une ligne blanche horizontale en milieu de l'écran.

Sélectionner la ligne "V-Slope". La moité basse de l'écran devient noire.

Aligner "V-Slope" pour que la ligne médiane soit à peine non visible.

Commuter la mire en mode de réglage de géométrie (quadrillage).

Effectuer les reglages de geometrie.

Speisen Sie ein Testbild mit einem horizontalen Strich in der Bildmitte ein. Wählen Sie im Menu die Funktion

"V-Slope" an. Die untere Bildhälfte wird dunkel. Stellen Sie "V-Slope" so ein, daß die Mittellinie fast verschwindet. Verlassen Sie die Funktion "V-Slope".

Speisen Sie ein Gittertestbild ein Nehmen Sie die Geometrieeinstellunger wie nebenstehend beschrieben vor. Applicare un monoscopio con un'unica linea

bianca orizzontale al centro dello schermo Selezionare la riga "V slope" del menu. La parte bassa dello schermo viene oscurata

Allineare la "Vertical Slope" in modo che la linea centrale sia appena visibile Abbandonare la riga "V slope". Posizionare il monoscopio

Effettuare le regolazioni di geometria descritte in precedenza

Memorizzare. Aplique una carta de ajuste con sólo

- Aplique una carta de ajuste con solo una línea blanca horizontal y una vertical en el centro de la pantalla.
- Seleccionar en el menú la línea carta la se pondrá oscura.
- Ajuste "V-Slope" justo hasta que la línea horizontal sea invisible.

línea horizontal sea invisible.
Cambiar la carta de ajuste a "cuadrícula":
y etectuar los ajustes de geometria
descritos a continuación
- Antes de salir, memorizar con "Store" 3

V-Amplitude V-Position V-Linearity

### GEOMETRY H-Delay Tuner 1 / H-Delay Tuner 2 Horizontal-Delay

Increase/decrease value to center the image inside the displayed curtains.

Adjust H-Delay before "H-Position" A second H-Delay (H-Delay Tuner 2) is needed in case a second tuner is fitted. If the second tuner is missing H-Delay Tuner 2 is not displayed.

The main picture channel must be adjusted

with input from the the main tuner; the secondary picture channel must be adjusted with input from the secondary tuner.

pour centrer l'image à l'intérieur des "rideaux". Ajuster H-Delay avant "H-Position" -Un second réglage (H-Delay Tuner2) est nécessaire si un second tuner est monté. Si le second tuner est absent la ligne H-Delay Tuner 2 n'est pas affichée.

Augmenter/diminuer la valeur de H-Delay

- Le registre principal doit être ajusté avec une image issue du tuner pricipal; le registre secondaire avec une image issue du tuner secondaire. Zentrieren Sie das Bild horizontal zwischen

die dunkelgetasteten senkrechten Balken. Gleichen Sie H-Delay vor "H-Position" ab. - Ein zweiter H-Delay (H-Delay Tuner 2) ist not-wendig falls ein zweiter Tuner eingebaut ist. Ist kein zweiter Tuner eingebaut 🎎 ᇽ 😽 ist kein zweiter (uner eingebaut wird H-Delay Tuner 2 nicht angezeigt. das Hauptbild muss mit einem Signal vom Haupt-Tuner eingestellt werden, das Neben (Sekundar bild muss miteinem Signal vom zweiten Tuner abgeglichen werden."

Incrementare / Decrementare il valore per centrare l'immagine.

Regolare H-Delay prima "H-Position". - A second H-Delay (H-Delay Tuner 2) is needed in case a second tuner is fitted. If the second tuner is missing H-Delay Tuner 2 is not displayed.

- The main picture channel must be adjusted with input from the the main tuner; the secondary picture channel must be adjusted with input from the secondary tuner.

Press </>: remote control.

# \* Test Bar pattern used ; 4/3 with a geometric circle. Complete geometry Adjustment is done according to chassis tube format : 4/3 zoom 0 mode for 4/3 tubes; 16/9 zoom 0 mode for 16/9 tubes : see annexed .

Mire de barre utilisée : 4/3 avec cercle de géométrie les réglages complets de géométrie sont faits dans le format du tube équipant l'appareil : mode 4/3 zoom 0 pour les tubes 4/3; 16/9 zoom 0 pour les appareils équipés de tubes 16/9

Verwendetes Testbid: 4/3 mit geometrischem Kreis. Ein vollständiger Geometrie-Abgleich ist nur notwendig bei: 4/3-Röhren Zoomstufe 4/3 Zoom 0 und 16/9-Röhren Zoomstufe 16/9 Zoom 0 (siehe unten).

Formato Testo utizzato: 4/3 con cerchio geometrico. La regolazione viene effettuata nel formato del telaio del cinescopio: 4/3 zoom 0 :tubo 4/3; 16/9 zoom 0: tubo 16/9.

Carta de aiuste utilizada : 4/3 con circulo geométrico Caria de ejuste completo de la geometría hay que hacerlo de acuerdo con el tipo de chasis y el formato del tubo : Modo 4/3 zoom 0 para tubos de 4/3; modo 16/9 zoom 0 para tubos de 16/9.

# GEOMETRY

### H-Delay Tuner 1 / H-Delay Tuner 2 Horizontal-Delay

Aumentar ó disminuir el valor de H-Delay para el centro de la imagen en el interior de las "cortinas".

Ajustar H-Delay antes que H-Position needed in case a second tuner is fitted if the second tuner is missing H-Delay Tuner 2 is not displayed.

- The main picture channel must be adjusted with input from the the main tuner; the secondary picture channel must be adjusted with input from the secondary tuner

Press >: ren	note control.	ing company of the property of the company of the
H-Position	<b>4</b>	
H-Amplitude	<b>√</b> €	
EW - Amplitude	- <b>()</b> €	
EW - Trapezium	<b>4</b> <	
EW -Corner		
H-Parallel	<b>4</b> <	
EW-Symmety	<b>4</b>	


### Breathing EHT compensation


Factory adjusted Réservé au réglage usine Reserviert für Fabrikeinstellungen Riservato alla regolazione di fabbrica Ajuste reservado fábricas

→ After setting

→ Store (+) 🏏

VIDEO





Restore  ∇  ΔUP ∇C	□ IOWN ⊲⊳SELECT/CHANGE			RP Type 42"- 46" 4 44" 52"16	1000
VIDEO  Return Closes the "Main Servi	PAL sub-menu and returns to the ce Menu"	_	Whitepoint R**		standard Grey scale test patter white =50%
Retourne au Schließt das Menü des S Chiude il so principale S	u menu principal. s Untermenū, und das Haupt- ervice-Modes erscheint. ttomenu e fa apparire il menu ervice Mode.		Whitepoint G**	<b>()</b>	Amplitude: 350mVBW RF-PAL RF-SECAM AV1- RGB
Mode apare	omenú. El menú Field Service ce. emote control.	Whitepoint E			AUX (TAK,DVD Digital).
G2 Alignment*	Display a full screen black OSD Adjust G2 with SCREEN potentiometer: see adjust table Ecran totalement noir. Régler G2 avec le potentiomè- tre SCREEN: voir tableau des réglages.(p.12).		Scalling Brightness	<b>4</b>	grey  grey  grey  grey  grey  grey  grey standard  Grey scale test pattern  white = 100%
	Das Bild wird dunkelgetastet Gleichen Sie G2 mit dem SCREEN-Potentiometer wie auf seite 12. beschrieben ab.		-	-	black
	Visualizzare uno schermo nero e regolar il potenziomero G2 riferendos alla tabella		Black Offset R	Réservé au Reserviert fü	réglage usine r Fabrikeinstellunger
	regolazione (p.12) Pantalla totalmente oscura sin OSD. Ajustar la G2 con el		Black Offset G	Riservato alla	regolazione di fabbrica vado fábricas
	potenciómetro SCREEN: ver tabla (p.12).		When "Contrast	max." is des	rast bargraph to max selected the user
Scaling Colour**	PAL, SECAM, AV1_RGB,		contrast bargrap	ih set back to nent) le barao	the previous value. graphe du réglage de

AUX (TAK, DVD and DIGITAL)


75% Colour bar test pattern via


52.25

 $\odot$ 


Cathode

CRT





VIDEO



Lorsque "Contrast max." est déselectionné

dem Abschalten von 'Contrast max' wird auf der

Bar-Graph auf vorherigen Wert zurückgesetzt

Regolare (momentaneamente) la barragrafica del contrasto al massimo Quando "Contrasto

utilizzatore viene regolata al volume precedente

Ajusta (temporalmente) la barra de contraste del

usuario al máximo. Cuando no esté seleccionado "Contraste Máximo" la barra de contraste del


massimo" viene disinserito la barra grafica

usuario vuelve a su valor anterior.

☐ Contrast max. enable

☐ Contrast max. disable

Le baragraphe revient à sa valeur initiale. Setzt (temporär) den User-Kontrast auf Max.Nach



\*\* Adjust separate for PAL RF / SECAM RF.

Régler séparément PAL HF/SECAM HF,

\*\*\* After PEAK white adjustment control white

Après le réglage de PEAK white contrôler

Repeat the adjustments if necessary.


les réglages de "Whitepoint R,G,B"

Reprendre ces réglages si nécessaire.

RGB, AUX (TAK, DVD, Digital).


RGB, AUX (TAK, DVD, Digital)

points setting.



PAL - BG

TUner AGC Take Ove



, ∆UP\$ ▼DOWN AD SELECT/CHANG	Ē
ERROR CODE	(*)
Clear Error To clear all error codes stored in the Codes NVM. Action: Long press (> 2.5sec.). Press /OK: remote control.	
CODE LED Error Codes	
1- The last five error codes are stored and displayed with a time stamp from the runtime coun Each error code in this list has an error counter that counts further occurences of a particular error.  2- If an error occurs that is already in the list the tin stamp is updated and the error counter is increment if the error counter reaches the value 255 it is not incremented anymore.  3- The errors are displayed with the most recent error on top of the list. The others follow with descending time stamps.  Displaying Error Codes with LED:	t ne
In addition to storing an error code it must also be displayed with the TV's Standby LED. Only the last error that occured is displayed.     Decimal error codes from 11 to 99 (with second)	е
digit not being 0) are signalled.  3- The error code is displayed as two separate digits separated by a suitable pause, this is repeatuntil the either the TV fixes the fault or the TV is repaired.	
For example Error-code : 23 will be displayed thus 2 flashes and a short pause 3 flashes and a long pause	:
List of Errors Codes : see table  1- Mémorise les cinq derniers codes erreurs.	i.
Le cumul du temps de fonctionnement entre le démarrage initial du chassis en usine et le moment où s'est produit l'erreur est indiquée en colonne	.,
"Time stamp".Chacun de ces codes est en outre affec d'un compteur signalant sa répétition. 2. Si une erreur qui est déjà dans la liste survient de	
nouveau le temps cumulé (Time stamp) est mis à jou et le compteur d'erreur est incrémenté. Le compteur d'erreurs n'est pas incrémenté au delà de 2	- 1
3- Les erreurs les plus récentes sont affichées en tête de liste. Les autres suivent en descendant. Affichage des Codes Erreurs par LED:	
1- Les Codes erreur sont signalés par le clignoteme de la LED Standby du TV . Seulement la dernière erreur survenue est affichée.	nt
2- Les codes Erreurs décimaux vont de 11 à 99. (le second digit n'est jamais égal à 0).	
3- Le code Erreurs est signalé par deux digits selo une séquence spécifique Exemple :	n
Code Erreurs : 23 affiché 2 flashes, courte pause 3 flashes : longue pause	
Voir ci-après la liste des codes erreurs	
Es werden die letzten 5 Fehlercodes mit der Laufzeit angezeigt. Jeder Fehlercode dieser Liste hat einen eigenen Zähler, der das erneute Auftraten des selben Sehlers mit Zähle.	

2. Tritt ein Fehler auf, der schon in der Liste

steht, wird nur die Laufzeitanzeige aktualisie und der Fehlerzähler (bis auf 255 maximal)

3. Der zuletzte aufgetretene Fehler steht an

erster Stelle. Die vorhergegangenen Fehler werden nach abnehmender Laufzeit gelistet

- Der Fehlercode wird nach dem Auftrete

Anzeige des Fehlercodes über die Standby-LED

Fehlers zu-sätzlich über die Standby-LED des

TV-Gerätes durch Blinken angezeigt. 2- Es können die Fehlercodes 11 bis 99 (ohne

diejenigen , die eine Null als zweite Stelle haben) dargestellt werden.

durch Blinken, getrennt von einer Pause angezeigt. Dies wird wiederholt, bis der Fehler

3- Die beiden Dezimalstellen des Code werden

Dies wird wiedernoti, bis der Fehler nicht mehr auftritt oder das Gerät repariert wird. Beispiel der Anzeige für den Fehlercode 23: Zweimaliges Blinken der LED, kurze Pause Dreimaliges Blinken der LED, lange Pause.

Aufstellung der Fehlercodes: siehe Tabelle

ERROR CODE CODE LED Error Codes 1- Gli ultimi cinque codici errore sono memorizzati e visualizzati attrverso il contatore della durata di Ogni codice di errore in guesta lista dispone di contatore di errore che aggiorna la durata di esecuzione. 2- Se si manifesta un errore già presente nella lista il tempo durata totale viene aggiornato e il contatore errore incrementato Se il contatore errore ha riaggiunto il valore di 255 non viene più incrementato. 3- L'errore più recente viene visualizzato in cima alla lista. Gli altri seguono nella lista. Lampeggi LED: Trasmissione messaggi 1- Il codice errore memorizzato viene anche visualizzado dal diodo LED di standby del TV. Viene visualizzato solo l'ultimo errore che si è 2- I codici errore vengono segnalati da numeri decimali da 11 a 99 ( la seconda cifra del digit non è mai zero).
3- Il codice di errore viene visualizzato da due cifre separate da un intervallo di tempo è verrà ripetuto fino a quando il TV non sarà stato riparato. Per esempio il codice di errore 23 visualizzerà 2 flashes and a short pause 2 segnali luminosi con una pausa breve. 3 segnali luminosi con una pausa lunga. Per la lista dei codici di errore si veda la tabella: 1- Los últimos cinco códigos de error se almacenan se visualizan durante un tiempo desde el contador. Cada código de error en esta lista tiene un contador de errores que contabiliza lo que ocurre más allá de un error determinado. 2- Si ocurre que un error ya está en esta lista el tiempo mostrado es actualizado y el contador de errores aumenta. Si el contador de errores alcanza el valor 255 ya no puede aumentar más. 3- Los errores más recientes se muestran en la parte superior de la lista. Los otros continuan con tiempos ódigos de error visualizados con el LED: 1- Además de almacenar un código de error también puede ser visualizado con el LED de Standby del TV Sólo se muestra el último error ocurrido. 2- Los códigos decimales de error desde el 11 al 99 (con segundo dígito distinto de 0) son visualizados. 3- El código de error es visualizado como dos dígitos separados por medio de una adecuada pausa; éste se repite hasta que el TV fija el defecto o es reparado Por ejemplo el código de error 23 se verá como: 2 destellos y una pausa corta

3 destellos y una pausa larga

Lista de Códigos de Error; ver tabla

### **RP C21**

# GEOMETRY MODE ALIGNMENT 4/3 picture tube

A RPC21 4/3 set needs a geometry alignment only in the 4/3 Zoom 0 mode and additionally an alignment of V-slope, V-linearity in progressive mode. All other formats and zoom mode are calculated.


Un chassis RPC21 4/3 ne nécessite des réglages de géométrie que dans le mode 4/3 zoom 0 et additionnellement un réglage de V-slope, V-linearity en mode progressif. La géométrie des autres formats et zoom est calculée.

Beim Chassis RPC21 ist ein Geometrie-Abgleich nur im Bildformat 4:3 Zoom 0 und zusätzlich der Abgleich von V-Slope und V-Linearity im Progressiv-Mode not-wendig. Alle anderen Formate und Zoomstufen werden berechnet.

I telai RPC21 4/3 richiedono la regolazione di geometria solo in formato 4/3 zoom 0 e un addizionale regolazione v-slope, v-linearity in progressive mode. tutti gli altri formati e modo zoom vengono calcolati.

Un RPC21 4/3 necesita ajuste de geometría sólo en el modo 4/3 Zoom 0 y adicionalmente un ajuste del V-slope y linealidad vertical en modo progresivo. Todos los demás formatos y modos de zoom se calculan automáticamente.

Signal: 4/3 test pattern



### 16/9 picture tube

A RPC21 16/9 set needs a geometry alignment only in the 16/9 Zoom 0 mode and additionally an alignment of V-slope, V-linearity in progressive mode. All other formats and zoom mode are calculated.


Un chassis ICC21 16/9 ne nécessite des réglages de géométrie que dans le mode 16/9 zoom 0 et additionnellement un réglage de V-slope, V-linearity en mode progressif. La géométrie des autres formats et zoom est calculée.

Beim Chassis RPC21 16:9 ist ein Geometrie-Abgleich nur im Bildformat 16:9 Zoom 0 und zusätzlich der Abgleich von V-Slope und V-Linearity im Progressiv-Mode not-wendig. Alle anderen Formate und Zoomstufen werden berechnet.

I telai RPC21 16/9 richiedono una regolazione di geometria solo nel formato 16/9 e modo zoom 0 e una addizionale regolazione v-slope e v-linearity in progressive mode, tutti gli altri formati e modo zoom vengono calcolati.

Un RPC21 16/9 necesita ajuste de geometría sólo en 16/9 modo Zoom 0 y adicionalmente un ajuste del V-slope y linealidad vertical en modo progresivo. Todos los demás formatos y modos de zoom se calculan automáticamente.

Signal: 4/3 test pattern



### **ERROR CODES**



(	FR	)			
L	47	Audio: reserved	89	reserved	Art . Seeds
		Audio: Connection problem to digital Dolby board	88	reserved	
		Audio: Wrong MSP is fitted	87	RP:reserved	<b>d</b>
l		Audio: Centre switch TEA6422 doesn't answer anymore		RP:reserved	-
		Audio: AC3 Decoder MAS3528 doesn't answer anymore			e is RP but convergence was not detected
		Audio: Dolby DPL4519 doesn't answer anymore			ence test pattern is wrong
		(or 5V_A not available)	82	RP: NVM-IC	doesn't answer
	41	Audio: MSP 34xx/44xx doesn't answer anymore			ence IC doesn't answer
		Deflection: reserved		DVD : reserve	
I		Deflection: reserved	78	DVD doesn't	answer anymore
		Deflection: Vertical problem.	77	reserved	
		Deflection:Tube gets not warm in time.	76	reserved	
	_	(only factory information)	75	DVB unit	
	35	Deflection: Oscillator is not locked. NRF bit problem	74	DVB unit	10001400101 D4D
		(only factory information)	73	DVB unit	reserved for DVB
	34	Deflection: Horizontal flyback problem . NHF bit problem	72	DVB unit	
-		Deflection: Safety circuit has detected a problem.	71	DVB unit	
		Deflection: Power down detection (Vcc HOP)	69	HW:	
		Deflection: TDA9330 (HOP) doesn't answer anymore	68	HW:	
		PSI: Power down detection (Vcc PSI)	67	HW:	
		PSI: TDA9178 doesn't answer anymore	66	HW:	reserved for hardware
		(or 8V_5 not available).	65	HW:	
	27	Video: Switch TEA6415C doesn't answer anymore	64	HW:	i i
		Video: Correct Xtal. ident. (2nd HIP)	63	HW: Unexpe	cted level on Power_fail line found (Mains to low)
		Video: Power down detection (Vcc 2nd HIP)	62	HW: Switch	5V (5V_V) and 8V (8V_V) not available
		Video: Slave-HIP 2nd TDA9321 not acknowledged	61	HW: Switch	5V (5V_V) not available
		Video: Correct Xtal. ident. (1st HIP)	59	No ackn. res	erved
		Video: Power down detection (Vcc 1st HIP)	58	No ackn. res	erved
1		Video: Master-HIP 1st TDA9321 doesn't answer anymore	57	No ackn. res	erved
		I2C Bus_4 Clock line held low		No ackn. res	
		12C Bus_4 Data line held low	55	The Portexpa	ander TCE2ACU doesn't answer anymore
	1	I2C Bus_3 Clock line held low	54	.The NVM ch	ip M24C64 doesn't answer anymore
	t .	I2C Bus_3 Data line held low	1		DC 2nd SDA9206 doesn't answer anymore
	1	I2C Bus_2 Clock line held low	52	A/D: Master	ADC 1st SDA9206 doesn't answer anymore
	13	I2C Bus_2 Data line held low	51	Upconverter	: SDA9410 doesn't answer anymore
	12	P. I2C Bus_1 Clock line held low	49	Audio: reserv	ved
		I2C Bus_1 Data line held low	48	Audio: reser	ved
- 1					

	Audio: Wrong Mor is litted  Audio: Connection problem to digital Dolby board	i	RP:reserved				
	Audio: connection problem to digital bolby board	1	eserved				
47 /	Addio. reserved	1 89 r	eserved	Control of the Contro			
FR							
				<u>*</u>			
11 1	I2C Bus_1 data forcé au niveau bas	1 48	Audio: rése	rvé			
12 1	I2C Bus_1 clock forcé au niveau bas	49	Audio: réser	vés			
13 I	I2C Bus_2 data forcé au niveau bas	51	51 Convertisseur: SDA9410 ne répond plus				
14 1	I2C Bus_2 clock forcé au niveau bas		52 A/D: Master ADC 1er SDA9206 ne répond plus				
	I2C Bus_3 data forcé au niveau bas		53 A/D: Slave ADC 2ème SDA9206 ne répond plus				
16 I	I2C Bus_3 clock forcé au niveau bas	54 NVM M24C64 ne répond plus					
17 I	I2C Bus_4 data forcé au niveau bas	1	55 Portexpander TCE2ACU ne répond plus				
	I2C Bus_4 clock forcé au niveau bas		56 Pas d'ackn. reservé				
21 1	1èr CI Video: Master-HIP TDA9321 ne répond plus	57	57 Pas d'ackn. reservé				
22 \	Video: Détection mauvaise alimentation (Vcc 1er HIP)	1	58 Pas d'ackn. reservé				
	Video: Correct Xtal. ident. (1er HIP)	59	59 Pas d'ackn. reservé				
24 \	Video: Slave-HIP 2ème CI TDA9321 non reconnu	61	61 HW: 5V (5V_V) non disponible				
25 \	Video: Détection mauvaise alimentation (Vcc 2ème HIP)		62 HW: 5V (5V_V) et 8V (8V_V) non disponibles				
26 \	Video: Correct Xtal. ident. (2ème) HIP		63 HW: Niveau incorrect sur la ligne Power_fail (trop bas)				
27 \	Video: Commut. TEA6415C ne répond plus	64		,			
(	(ou 8V_5 non disponible)	65 1	HW:				
28 F	PSI: TDA9178 ne répond plus	66 1	HW:				
	PSI: Détection mauvaise alimentation (Vcc PSI)	67 1	⊣w:	réservé pour matériel			
31 [	Déviation: TDA9330 (HOP) ne répond plus	68 1	⊣w:				
32 E	Déviation: Détection mauvaise alimentation (Vcc HOP)	69 1	⊣w: <sup>I</sup>				
33 [	Déviation: Circuit de sécurité a detecté un problème.	71 1	OVB unité				
F	Problème bit FLS (information usine seulement)	72 1	DVB unité				
34 E	Déviation: problème retour ligne.	73 1	DVB unité	réservé pour DVB			
F	Problème bit NHF (information usine seulement)	74 1	DVB unité	•			
	Déviation: Oscillateur n'est pas verrouillé.	75 [	DVB unité				
р	problème bit NRF (information usine seulement)	76 r	éservé				
	Déviation:Tube ne chauffe pas à temps	77 r	réservé				
37 E	Déviation: Problème déviation verticale.	78 [	78 DVD ne répond plus				
38 E	Déviation : réservé		79 DVD : réservé pour DVD				
39 E	Déviation : réservé	81 F	81 RP: Circuit de Convergence ne répond plus				
41 A	Audio: MSP 34xx/44xx ne répond plus	82 F	82 RP: Circuit NVM ne répond plus				
(6	ou 5V_A non disponible)		83 RP: Mire de Convergence mauvaise				
42 A	Audio: Dolby DPL4519 ne répond plus		84 RP: Type tube RP mais Convergence non détecte e				
	Audio: Décoder AC3 MAS3528 ne répond plus	86 F	86 RP : reservé				
	Audio: commut. Centre TEA6422 ne répond plus	87 F	87 RP : reservé				
	Audio: mauvais MSP monté	88 r	eservé				
	Audio: problème de connexion de la platine Dolby digitale	89 r	eservé				
47 A	Audio: réservé	<u> </u>					

### **ERROR CODES**



11 I2C Bus\_1 Data ist immer L 48 Audio: reserviert 12 I2C Bus\_1 Clock ist immer L 49 Audio: reserviert 13 I2C Bus 2 Data ist immer L 51 Upconverter: SDA9410 antwortet nicht 14 I2C Bus\_2 Clock ist immer L 52 A/D: Haupt-ADC SDA9206 antwortet nicht 15 I2C Bus\_3 Data ist immer L 53 A/D: 2. SDA9206 (PIP) antwortet nicht 16 I2C Bus\_3 Clock ist immer L 54 NVM M24C64 antwortet nicht 17 I2C Bus\_4 Data ist immer L 55 Portexpander TCE2ACU antwortet nicht 18 I2C Bus 4 Clock ist immer L 56 Kein Acknowledge: reserviert 21 Video: Haupt-Eingangsprozessor TDA9321 antwortet nicht 57 Kein Acknowledge: reserviert 22 Video: Haupt-Eingangsproz. TDA9321 Betriebsspg. zu gering 58 Kein Acknowledge: reserviert 23 Video: Haupt-Eingangsproz. TDA9321 Quarz nicht vorhanden 59 Kein Acknowledge: reserviert 24 Video: 2. Eingangsproz. TDA9321 (PIP/TAK) antwortet nicht 61 Hardware: Geschaltete 5V (5V\_V) nicht vorhanden 25 Video: 2. Eingangsproz. TDA9321 Betriebsspg. zu gering 62 Hardware: Geschaltete 5V (5V\_V) und 8V (8V\_V) nicht vorhanden 26 Video: 2. Eingangsproz. TDA9321 Quarz nicht vorhanden 63 Hardware: Unerwarteter Zustand auf Power\_Fail Leitung 27 Video: Eingangsschalter TEA6415C antwortet nicht 64 Hardware: (oder 8V 5 nicht vorhanden). 65 Hardware: 28 PSI: TDA9178 antwortet nicht 66 Hardware: reserviert 29 PSI: TDA9178 Betriebsspannung zu niedrig 67 Hardware: 31 Ablenkung: TDA9330 antwortet nicht 68 Hardware: 32 Ablenkung: TDA9330 Betriebsspannung zu gering 69 Hardware: 33 Ablenkung: Schutzschaltung ist aktiv (TDA9330 Pin 5 > 2V) 71 DVB-Einheit: 34 Ablenkung: TDA9330 Pin 13 Zeilenrückschlagimpuls fehlt 72 DVB-Einheit: TDA9330 NHF Flag (nur für Produktionsstätten) 73 DVB-Einheit: reserviert für DVB 35 Ablenkung: TDA9330 Referenz-PLL nicht eingerastet 74 DVB-Einheit: TDA9330 NRF Flag (nur für Produktionsstätten) 75 DVB-Einheit: 36 Ablenkung: Bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt 76 reserviert 37 Ablenkung: Vertikal-Schutzschaltung aktiv 77 reserviert 38 Ablenkung: reserviert 78 DVD antwortet nicht 39 Ablenkung: reserviert 79 DVD : reserviert 41 Audio: MSP 34xx/44xx antwortet nicht 81 RP: Konvergenz-IC antwortet nicht (oder 5V A nicht vorhanden) 82 RP: NVM anwortet nicht 42 Audio: Dolby DPL4519 antwortet nicht 83 RR: Konvergenz Testmuster ist falsch 43 Audio: AC3-Decoder MAS3528 antwortet nicht 84 RP: Röhrentyp ist RP, Konvergenzeinheit wurde jedoch nicht detektiert 44 Audio: Schalter TEA6422 antwortet nicht 86 RP : reserviert 45 Audio: falscher MSP eingebaut 87 RP:reserviert 46 Audio: Problem mit Verbindung zur Digital-Platine 88 reserviert 47 Audio: reserviert 89 reserviert

(IT)

11 I2Bus 1 Linea Dati forzata bassa. 48 'Audio: Riservato 12 I2 Bus\_1 Linea Clock forzata bassa 49 Audio :Riservato 13 I2CBus\_2 Linea Dati forzata bassa 51 Up converter: SDA9410 non risponde 14 I2CBus\_2 Linea Clock forzata bassa 52 A/D: Master ADC 1 SDA9206 non risponde 53 A/D: Slave ADC 2 SDA9206 non risponde 15 I2CBus\_3 Linea Dati forzata bassa 16 I2C Bus 3 Linea Clock forzata bassa 54 La memoria NVM M24C64 non risponde 17 I2CBus\_4 Linea Dati forzata bassa 55 Il Portexpander TCE2ACU non risponde 18 I2C Bus 4 Linea clock forzata bassa 56 No ackn. reservato 21 Video: Master-HIP 1 TDA9321 non risponde 57 No ackn. reservato 22 Video: Rilevazione caduta alimentazione (Vcc 1 HIP) 58 No ackn. reservato 23 Video: Correct Xtal, ident. (1 HIP) 59 No ackn. reservato 24 Video: Slave-HIP 2 TDA9321 non riconosciuto 61 HW: Switch 5V (5V-V) non disponibile 25 Video: Rilevazione caduta alimentazione (Vcc 2 HIP) 62 HW : Switch 5V (5V-V9 e 8V (8V-V) non disponibili 26 Video: Correct Xtal. ident. (2 HIP) 63 HW: Inaspettato livello identificato sulla linea Power Fail (Tensione di rete troppo bassa) 27 Video: Il commutatore TEA6451C non risponde (oppure la tensione 8V 5 non disponibile) 64 HW: 28 PSI: II TDA9178 non risponde 65 HW: 29 PSI: Rilevazione caduta alimentazione (Vcc PSI) 66 HW: reservato per hardware 31 Deflessione: TDA9330 (HOP) non risponde 67 HW: 32 Deflessione: Rilevazione caduta alimentazione (Vcc HOP) 68 HW: 33 Deflessione: Il circuito di protezione ha rilevato un'anomalia 69 HW: 34 Deflessione: Problema sul flyback orizzontale. 71 DVB unit Problema del bit NHF (informazione riservta alla fabbrica) 72 DVB unit 35 Deflessione: L'oscillatore non è controllato. 73 DVB unit reservato per DVB Problema del bit NHF (informazione riservata alla fabbrica) 74 DVB unit 36 Deflessione: Il cinescopio non trasmette informazione tubo 75 DVB unit caldo nel tempo stabilito 76 reservato 37 Deflessione: Problema verticale 77 reservato 38 Deflessione : Riservato 78 DVD non risponde 79 DVD : DVD : riservato per DVD 39 Deflessione:Riservato 41 Audio: MSP34XX/44XX non risponde 81 RP: IC convergenza non risponde (oppure 5V-A non disponibili) 82 RP: IC NVM non risponde 42 Audio: DPL4519 Dolby non risponde 83 RP: Generatore reticolo di convergenza non corretto. 43 Audio: Decoder AC3 MAS3528 non risponde 84 RP: Tipo di tubo è per RP ma la convergenza non viene identitificata 44 Audio: Il commutatore centrale TEA6422 non risponde 86 RP: Riservato 45 Audio: Utilizzato MSP non corretto 87 RP : Riservato

(ES)

11 Línea Data I2C 1 forzada a nivel baio 49 Audio: reservado 12 Línea Clock I2C bus 1 forzada a nivel bajo 51 Supraconvertidor: SDA9410 no responde 13 Línea Data I2C bus \_ 2 forzada a nivel bajo 52 A/D: Maestro ADC 1er SDA9206 no responde 14 Línea Clock I2C bus\_2 forzada a nivel bajo 53 A/D: Esclavo 2º SDA9206 no responde 15 Línea Data I2C bus \_3 forzada a nivel bajo 54 La NVM M24C64 no responde 16 Línea Clock I2C bus\_3 forzada a nivel baio 55 El expansor TCE2ACU no responde 17 Línea Data I2c bus\_4 forzada a nivel bajo 56 Reservado 18 Línea Clock I2c bus\_4 forzada a nivel bajo 57 Reservado 21 Video: Master-HIP 1er TDA9321 no responde 58 Reservado 22 Vídeo: Detección de apagado (Vcc 1er HIP) 59 Reservado 23 Video: Ident, de cristal correcto (1er HIP) 61 HW: Faltan los 5V conmutados (5V\_V) 24 Vídeo: HIP esclavo del 2º TDA9321 no reconocido 62 HW: Faltan los 5V (5V V) v 8V (8V V) conmutados 25 Vídeo: Detección de apagado (Vcc 2º HIP) 63 HW: Encontrado un nivel inesperado en la línea Powe\_fail 26 Vídeo: Ident, de cristal correcto (2º HIP) (tensión de red baia) 27 Vídeo: Conmutación TDA6415C no responde (o falta 8V 5) 64 HW: 28 PSI:TDA9178 no responde 65 HW: 29 PSI: Detección de apagado (Vcc PSI) 66 HW: reservado para hardware 31 Deflexión: TDA9330 (HOP) no responde 67 HW: 32 Deflexión: Detección de apagado (Vcc HOP) 68 HW: 33 Deflexión: Circuito seguridad ha detectado un problema 69 HW: 34 Deflexión: Problema de retorno horizontal. Problema bit NHF 71 Unidad DVB (información sólo para fábrica) 72 Unidad DVB 35 Deflexión: Oscilador no fijado. Problema bit NRF 73 Unidad DVB reservado para DVB (información sólo para fábrica) 74 Unidad DVB 36 Deflexión: El TRC no se calienta en el tiempo establecido 75 Unidad DVB 37 Deflexión: Problema de vertical 76 Reservado 38 Deflexión: reservado 77 Reservado 39 Deflexión: reservado 78 DVD no responde 41 Audio: MSP 34xx/44xx no responde 79 DVD: reservado para DVD (o faltan 5V\_A) 81 RP: C.I. de convergencias no responde 42 Audio: Dolby DPL4519 no responde 82 RP: NVM no responde 43 Audio: Decodificador AC3 MAS3528 no responde 83 RP: Mira de convergencias incorrecta 44 Audio: TEA6422 no responde 84 RP: El tipo de tubo es de RP, pero convergencia no detectada 45 Audio: Montado un MSP incorrecto 86 RP:reservado 46 Audio: Problema de conexión a la placa Dolby digital 87 RP : reservado 47 Audio: reservado 88 Reservado 48 Audio: reservado 89 Reservado

88 reservato

89 reservato

46 Audio: problema di connessione alla piastra digital Dolby

47 Audio: Riservato

### GEOMETRIY / CONVERGENCE ADJUSTMENT - GEOMETRIE / REGLAGES DES CONVERGENCES / GEOMETRIE / KONVERGENZ ABGLEICH - GEOMETRIA / REGOLAZIONE CONVERGENZA - GEOMETRIA / AJUSTE DE CONVERGENCIA

ADJUSTMENTS LEVELS - NIVEAUX DE REGLAGES - ABGLEICHPEGEL - LIVELLI DI REGOLAZIONE - NIVELES DE AJUSTE

For every point on the screen, each of the three beams has a specific correction possibility in both horizontal and vertical planes. To achieve this, three levels of adjustment are available in the Service Mode. The unit is also equipped with an alignment grid pattern generator incorporated on the convergence circuit board.

Trois niveaux de réglages sont accessibles dans le mode service et permettent à partir d'une mire de quadrillage générée par les circuits de convergence d'apporter une correction horizontale et verticale aux trois faisceaux de couleur.


Für jeden Punkt des Bildschirmes und für jeden der drei Katodenstrahlen ist eine spezielle Korrektur sowohl horizontal als auch vertikal, möglich. Im Service-Mode sind drei Ebenen (Level) für den Abgleich der Konvergenz verfügbar. Das Gittertesbild wird von der Konvergenzschaltung erzeugt.

Per ogni punto dello schermo, ognuno dei tre raggi ha una specifica possibilità di correzione in entrambi i piani orizzontale e verticale. A questo scopo, sono disponibili tre livelli di regolazione in Service Mode. L'unità, inoltre, dispone di un generatore di griglia per l'allineamento, incorporato sulla piastra convergenza.

Tres niveles de ajustes están disponibles en Modo Servicio y permiten a partir de una mira de cuadrícula generada por los circuitos de convergencia, efectuar correcciones específicas en los planos horizontal y vertical para cada uno de los tres haces.

### LEVEL 1

9 points for Red and Blue



Quick general adjustment
Réglage général rapide
Schneller Grundabgleich
Regolazione generale rapido
Ajuste general rápido


3 X 3 points

LEVEL 2


LEVEL 3

Large and general corrections Corrections générales étendues Grundeinstellungen Correzioni generali estese Correcciones generales y extendidas Small local corrections
Petites corrections locales
Feineinstellungen
Piccole correzioni locali
Pequeñas correcciones locales

25 points



195 points for Green, Red , Blue



RP C21 First issue 09 / 01


### DESCRIPTION OF POSSIBLE CONVERGENCE PROBLEMS


## RED AND BLUE PICTURE SHIFTED

### **RED AND BLUE PICTURE SHIFTED**

Static Adjustments

- Select "CONVERGENCE" in the Install Menu.
- Correct the shift using the "NAVIGATION" buttons on the RCU





Press the "INSTALL." button on the projector keyboard to select in Installation menu.

- If the required alignment falls outside the central area of the barograph, set all barographs central and make the adjustments using the magnetic centring rings on the red and blue tubes.
- Firstly, unlock the lightly glued centring rings and then make the necessary adjustments.
- Once aligned the rings must be locked using a lightweight glue or varnish in order that subsequent adjustments can be made.


### BORDERS OR SMALL AREAS CENTRAL AREA IS CORRECT. BORDERS OR A SMALL AREAS ARE VERY ARE VERY POORLY ALIGNED POORLY ALIGNED

# Y POORLY ALIGNED POORLY ALIGNED

### -----

- A GREEN geometry is correct:
   Only adjust the Red and Blue geometry using Level 3 of the convergence menu, don't touch the green geometry!
- B GREEN nedds a small adjustment :
- First adjust the Green geometry, then align the Red and Blue geometry using Level 3 convergence menu.

### **SMALL ADJUSTMENTS**




# SMALL ADJUSTMENTS ARE NECESSARY EVERYWHERE. GREEN GEOMETRY IS CORRECT

- The some convergence lines are incorrect, but Green geometry is correct
- Align Red and Blue geometry using convergence menu Level 1 or Level 2.
- Correct the borders if needed using convergence menu Level 3,  $\operatorname{don't}$  touch the green geometry !.

### **GREEN GEOMETRY IS POORLY ALIGNED**

## GREEN GEOMETRY IS POORLY ALIGNED



### A - BLUE or RED Geometry is correct :

- Enter the convergence menu Level 2 and press the YELLOW button on the R(U). The red,green and blue grids are displayed but only GREEN geometry can be aligned.
- Adjust the Green geometry to superimpose it on either the Red and/or Blue grid, to ease alignment select the best-converged colour and cover the others lens.
- B BLUE or RED is poorly aligned :
- Enter the Service Mode and select the GEOMETRY menu
- Adjust the alignment of the H/V Amplitudes and E/W Correction settings, if the  $_{\parallel}$ e ometry does not respond to adjustment then:
- Select convergence menu **Level 2** and press the YELLOW button on the RCU<sub>b</sub> select Green (5X5) alignment routine.
- Check that the centre point of the green grid is exactly central
- Align the grid pattern borders exactly with the screen borders.
- Align the outer edge of the picture if necessary, using convergence menu Level 3.
- Align RED convergence using menu Level 2 and if necessary the borders with evel 3.
- Repeat the above process for BLUE alignment.

### IMAGE ROUGE ET BLEUE **DECALEES**

### **IMAGE ROUGE ET BLEUE DECALEES**

Réglage Statique

- Sélectionner convergence dans le menu d'installation.
- Corriger le décalage avec les touches de navigation.



- Appuver sur la touche "INSTALL." du clavier du RP pour l'accès au menu d'installation

- Si le réglage nécessaire est loin de la position centrale des baragraphes il est

recommandé de mettre ceux-ci en position centrale et de corriger avec les anneaux de

- refixer ensuite les anneaux avec une colle ou laque pas trop forte pour autoriser une

### CENTRE CORRECT. **BORDS OU PETITE** SURFACE NON CORRECTE

### retouche ultérieure. CENTRE CORRECT.

### BORDS OU PETITE SURFACE NON CORRECTE


centrage magnétiques des tubes correspondants.

Débloquer préalablement les anneaux fixés par un collage léger.

A - VERT a une géométrie correcte :

- Régler seulement le Rouge et Bleu avec Level 3, ne pas toucher au vert!.
- B VERT nécessite une légère correction :
- Régler le Vert avec Level 3 et corriger ensuite le Rouge et le Bleu avec Level 3.

### PETITS REGLAGES




### PETITES CORRECTIONS NECESSAIRES EN TOUS POINTS DE L'ECRAN. GEOMETRIE DU VERT CORRECTE

Quelques lignes ont une convergence incorrecte mais le Vert a une géométrie correcte.

- Régler le Rouge et le Bleu avec Level 1 ou Level 2
- Corriger les bords si nécessaire avec Level 3, ne pas toucher au Vert !.

### GEOMETRIE DU VERT NON CORRECTE



### GEOMETRIE DU VERT NON CORRECTE


- A Géométrie du BLEU ou ROUGE correcte :
- Sélectionner Level 2 et utiliser la touche jaune de la télécommande: Les images Rouge, Verte/Beue sont affichées mais la correction s'effectue sur le Vert
- Régler l'image du Vert afin de la superposer à celle du Rouge et/ou de celle du Bleu. Couvir le Bleu ou Rouge.
- Choisir l'image ayant la meilleure géométrie.
- B BLEU ou ROUGE ont une mauvaise géometrie :
- Selectionner dans le mode service les Réglages de géométrie H/V et Correction Est/Ouest
- Régler la Géométrie.
- Si la géométrie ne peut être corrigée:
- Selectionner Level 2 pour le Vert (5X5).
- Contrôler la position du centre.
- Régler les côtés de la mire exactement par rapport aux bords de l'écran.
- Régler les bords externes de l'image avec Level 3 si nécessaire.
- Corriger le Rouge avec Level 2 puis ensuite avec Level 3 pour les bords si nécessaire.
- Procéder de même pour le Bleu.


### ROTES UND BAUES BILD SIND **VERSCHOBEN**

### ROTES UND BAUES BILD SIND VERSCHOBEN

Statische Einstellung

- -Wählen Sie im Installationsmenü "KONVERGENZ"
- -Stellen Sie die beste Farbdeckung mit den Pfeil-Tasten ein.





- Drücken Sie die Taste "INSTALL" auf dem Nahbedienfeld des Proiektors um in das Installations-Menü zu kommen.

- Sollte der Einstellbereich zu klein sein oder nicht ausreichen, empfehlen wir,alle Anzeigebalken auf

Mittelstellung zu bringen und eine Korrektur der Farbdeckung mittels der Zentriermagnete der jeweiligen Röhre vorzunehmen. - Lösen Sie hierzu zuerst die Verklebung der Ringe und nehmen dann die Einstellungen

# DIE BILDMITTE IST IN **DECKUNG AN DEN**

### ORDNUNG, SCHLECHTE **BILDRÄNDERN ODER IN**



DIE BILDMITTE IST IN ORDNUNG, SCHLECHTE DECKUNG AN DEN BILDRÄNDERN ODER IN KLEINEREN FLÄCHEN.


vor.Danach fixieren Sie die Ringe wieder so mit einem Kleber oder mit

- A GRÜN-Geometrie ist in Ordnung:
- Gleichen Sie nur Rot und Blau im Level 3 ab. Grün nicht verstellen!.

Sicherungslack,daß ein späterer Abgleich möglich ist.

- B GRÜN benötigt geringe Korrekturen:
- Gleichen Sie Grün im Level 3 nach und korrigieren dann Blau im Level 3.

### FEINEINSTELLUNGEN



ABGLEICH DER GRÜN-

**GEOMETRIE** 

Red, Blue and Green

### ÜBERALL SIND KLEINE EINSTELLUNGEN NOTWENDIG, DIE GRÜN-GEOMETRIE IST IN ORDNUNG

Einige Linien sind nicht in Konvergenz, die Geometrie von Grün ist aber in Ordnung.

- Gleichen Sie Rot und Blau im Level 1, Level 2 ab,
- Gleichen Sie die Bildränder gegebenenfalls im Level 3 nach, Grün nicht verstellen!.

### ABGLEICH DER GRÜN-GEOMETRIE

- A Die BLAU-oder ROT-Geometrie ist in Ordnung:
- Gehen Sie in das Konvergenzmenü Level 2 und drücken Sie die GELBE Taste auf der Fernbedienung. Das rote, grüne und blaue Gitter werden angezeigt. Es läß sich jedoch nur die Geometrie von GRÜN einstellen.
- Bringen Sie das grüne Gitter mit dem roten oder blauen zur Deckung. Zur Vereinfachung des Abgleichs wählen Sie das am besten deckende Gitter und dunkeln die Linse der anderen Farbe ab.
- B BLAU oder ROT sind schlecht abgelichen:
- Gehen Sie im Service Mode in das Menü "GEOMETRY"
- Gleichen Sie die H-, V-Amplitude und die Ost/West- Korrektur nach. Solte die Geometrieeinstellung nicht reagieren:
- Gehen Sie in das Konvergenzmenü Level 2 und drücken die GELBE Taste auf der Fernbedienung um den GRÜN (5X5)-Abgleich zu wählen.
- Überprüfen Sie ob der Mittelpunkt des grünen Gitters in der exakten Mitte des Bildschirmes ist.
- Stellen Sie die Ränder des Gittermusters exakt auf Ränder des Bildschirmes ein.

- Gegebenenfalls korrigieren Sie die Einstellungen der äußeren


- Ecken im Konvergenzmenü Level 3.
- Gleichen Sie die ROT-Konvergenz im Level 2 ab,ggf. korrigieren Sie Ränder im Level 3.
- Wiederholen Sie diessen Abgleich mit BLAU.

### IMMAGINE ROSSA E BLU **SPOSTATA**

### IMMAGINE ROSSA E BLU SPOSTATA.

Regolazione statica

- Selezionare Convergence nel menu Install.
- Correggere lo spostamento utilizzando i tasti numerici.





Press the "INSTALL." button on the projector kevboard to select in İnstallation menu.

- Se la regolazione ottimale è lontana dalla posizione centrale della barra grafica, è

consigliabile porre questi in posizione centrale ed effettuare le correzioni con gli anelli di

- Reincollarli utilizzando colla leggera o lacca per rendere possibili successivi ritocchi.

### L'AREA CENTRALE È CORRETTA. I BORDI O UNA PICCOLA **AREA SONO SCORRETTI**


### L'AREA CENTRALE È CORRETTA. I BORDI O UNA PICCOLA AREA SONO SCORRETTI

Sbloccare inizialmente gli anelli leggermente incollati.

centratura magnetici dei tubi corrispondenti.

- A La geometria del VERDE è corretta :
- Regolare solo Rosso e Blu utilizzando Level 3, non toccare il Verde !.
- B Sono necesssarie piccole modifiche anche per il VERDE:
- Regolare il Verde utilizzando Level 3 quindi correggere Rosso e Blu utilizzando Level 3.

### **PEQUEÑOS AJUSTES**



LA GEOMETRIA DEL

**VERDE È SCORRETTA** 

Red. Blue and Green

È NECESSARIO APPORTARE OVUNQUE PICCOLE MODIFICHE. LA GEOMETRIA DEL VERDE È CORRETTA.

Alcune linee non sono in convergenza ma la geometria del Verde è corretta.

- Regolare Rosso e Blu utilizzando Level 1, Level 2.
- Se necessario, correggere i bordi utilizzando Level 3, non toccare il Verde !.

### LA GEOMETRIA DEL VERDE È SCORRETTA.

A - La geometria del BLU o del ROSSO è corretta :

- Nel Level 2 utilizzare il Pulsante giallo sul telecomando: vengono visualizzati Rosso, Verde
- e Blu ma le correzioni vengono effettuate nel Verde.
- Regolare il Verde perchè si sovrapponga su Rosso e/o Blu.

Le lenti Rossa o Blu per una facile regolazione devono essere coperte.

Scegliere quella più visibile e che presenta la geometria migliore.

- B La geometria del BLU o del ROSSO è scorretta :
- In Service Mode Geometry selezionare: ampiezza H/V (Orizzontale/Verticale) e East/West.
- Regolare la geometria.

Se la Geometria non è regolabile:


- Selezionare Level 2 per il Verde (5x5).
- Controllare che il centro si trovi esattamente in centro.
- Allineare i bordi dell reticola ai bordi dello schermo.
- Se necessario, regolare la parte esterna dell'immagine utilizzando Level 3.
- Correggere il Rosso utlizzando Level 2 e, se necessario, Level 3 per i bordi.
- Ripetere la medesima procedura per il Blu.


### IMAGEN ROJA Y AZUL DESPLAZADA IMAGEN ROJA Y AZUL DESPLAZADA

Ajuste estático

-Seleccione la convergencia en el menú Install.

Corrija el desplazamiento con las teclas de navegación.






Drücken Sie die Taste "INSTALL" auf dem Nahbedienfeld des Projektors um in das Installations-Menü zu kommen.

- Si el ajuste necesario está lejos de la posición central de los gráficos de barras, se recomienda situarlos en la posición central y corregirlos con los anillos de centrado magnéticos de los tubos correspondientes.

Desbloquee previamente los anillos fijados con un pegamento ligero.

- A continuación, fije de nuevo los anillos con un pegamento o una laca no muy fuerte para permitir un ajuste posterior.

### **EL ÁREA CENTRAL ES** CORRECTA. LOS BORDES O UN ÁREA PEQUEÑA NO SON **CORRECTOS**




### EL ÁREA CENTRAL ES CORRECTA.

LOS BORDES O UN ÁREA PEQUEÑA NO SON CORRECTOS

A - VERDE tiene una geometría correcta:

- Ajuste sólo rojo y azul con el nivel 3,no altere verde !.
- B VERDE también necesita una pequeña corrección:
- Ajuste verde con el nivel 3 y después corrija rojo y azul con el mismo nivel 3.

### PICCOLE REGOLAZIONE



LA GEOMETRÍA VERDE

**NO ES CORRECTA** 

Red, Blue and Green

SE NECESITAN PEQUEÑOS AJUSTES EN TODO. LA GEOMETRÍA VERDE ES CORRECTA

Algunas líneas carecen de convergencia, pero la geometría verde es correcta.

- Ajuste rojo y azul con el nivel 1, nivel 2.
- Corrija los bordes si es necesario con el nivel 3, no altere el verde!.

### LA GEOMETRÍA VERDE NO ES CORRECTA

A - AZUL o ROJO tienen una geometría correcta:

- Con el nivel 2, utilice el botón amarillo en el control remoto: se visualizan rojo, verde y azul, pero la corrección está en verde.
- Ajuste verde para superponer en rojo o azul.


Las lentes rojas o azules se pueden cubrir. Seleccione la que sea más visib le o tenga la

- B AZUL o ROJO tienen también una geometría deficiente:
- En geometría del modo de serivicio, seleccione: amplitud H/V y Este/Oeste.
- Ajuste la geometría.

Si esta geometría no se puede ajustar:

- -Seleccione el Nivel 2 para verde (5x5).
- Compruebe que el centro está situado exactamente en el centro.
- Realice los ajustes necesarios para que los bordes de la rejilla coincida con los de la
- Ajuste la parte exterior de la imagen con el Nivel 3 si es necesario.
- Corrila rojo con el Nivel 2 y después con el Nivel 3 para los bordes si es n ecesario.
- Repita la misma operación para azul.

### CONVERGENCE ADJUSTMENT - REGLAGES DES CONVERGENCES - KONVERGENZ ABGLEICH - REGOLAZIONE CONVERGENZA - AJUSTE DE CONVERGENCIA



### LEVEL 1 ALIGNMENT Alignment Mode

There are 9 points to align.
The cursor indicates current alignment point. Press Red/Blue button to select colou to align.
Use Up/Down/Left/Right keys to adjust alignment point. Press OK to move to next alignment point. Press EXIT when done

# LEVEL 2

### LEVEL 2 ALIGNMENT

Alignment Mode

There are 25 points to align.
The cursor indicates current alignment point. Press Red/Blue/Green button to Press Yellow to align.
Press Yellow to align Green to Red and
Blue. Use Up/Down/Left/Right keys to adjust alignment point. Press OK to move to next alignment point.

Press EXIT when done.

### LEVEL 3

# **LEVEL 3 ALIGNMENT** Alignment Mode

There are 195 points that can be aligned. The cursor indicates current alignment point. Press Red/Blue/Green button to select colour to align. Press Yellow to align Green to Red and Blue. Use Up/Down/Left/Right keys to adjust alignment point. OK to store.
Use Remote Control keys 2, 8, 4, & 6 to select alignment point. Press EXIT when done

### CONVERGENCE DEFAULTS Default Red/Green/Blue ☑ Default Red Default Green Default Blue П

### SERVICE MODE

- Select "CONVERGENCE"

Select "LEVEL 1,2 or 3" menu line and LEVEL 1,2 or 3 ALIGNMENT menu will appear.

### LEVEL 1 ALIGNMENT MENU:

- Press the "OK" button on the RCU to activate the Red-Green test grid pattern
- Confirm that the Green geometry is correct. Green adjustable only at level 2 and 3.
- Press the "RED" button on the RCU to activate the red test grid, the cursor will be set to the centre point on the red grid.
- Using the "NAVIGATION" (" $\Delta$ "up, " $\nabla$ " down, " $\lhd$ " left and " > " right) buttons on the RCU, align the red central cursor position to the green centre grid reference point.
- A long press on the associated "NAVIGATION" button on the RCU will accelerate the step size of the adjustment.
- Press the "OK" button on the RCU to advance to the next cursor position and repeat the alignment process until all twenty five (9th = screen bottom left) alignment position have been checked.
- Press the "EXIT" button on the RCU to return to "Level 1" menu.
- Select "RETURN" on the menu.
- Next select "STORE" on the convergence menu.
- Repeat the alignment procedure for "BLUE" in pressing the blue button to activate blue-green test grid pattern.

### LEVEL 2 ALIGNMENT MENU:

- Press the "OK" button on the RCU to activate the Green test grid pattern, this is used throughout the alignment procedure as a reference.
- Confirm that the Green geometry is correct.
- Press the "RED" button on the RCU to activate the red test grid, the cursor will be set to the centre point on the red grid.
- Using the "NAVIGATION" ("Δ"up, "∇" down, "⊲" left and
- ">" right) buttons on the RCU, align the red central cursor position to the green centre grid reference point. A long press on the associated "NAVIGATION" button on the
- RCU will accelerate the step size of the adjustment - Press the "OK" button on the RCU to advance to the next cursor position and repeat the alignment process until all twenty five (25th = screen bottom left) alignment position have been
- Press the "EXIT" button on the RCU to return to "Level 2" menu.
- Select "RETURN" on the menu.
- Next select "STORE" on the convergence menu.
- Repeat the alignment procedure for "BLUE".

### LEVEL 3 ALIGNMENT :

- Each one of the 195 alignment point can be reached by; - Using the NUMERICAL buttons 2 (up), 8 (down), 6 (right) and 4 (left) on the RCU to position the cursor on the screen.
- Convergence alignment is done using the "NAVIGATION" ("(Δ)"up, " ∇ " down, "⊲" left and " ⊳ " right) buttons on the RCU.
- Press the "EXIT" button on the RCU to return to "Level 3" menu.
- Select "RETURN" on the menu
- Next select "STORE" on the convergence menu.

### IMPORTANT :

Once "Level 3" alignment is completed, do not use "Level 2" otherwise all adjustments made in "Level 3" will be ERASED.

### Convergence defaults:

If the convergence alignment is completely wrong most adjustments can be made starting with the factory convergence values, these are stored in the NVM as default values. Default Red/Green/Blue :All of the colours convergence default values are stored in the Convergence RAM IC.

Default Green Default Blue

43

Load the values for either Red ,Green or Blue.


Restore: copies the last stored values from the NVM to the convergence RAM IC.


Store: Copies all Convergence RAM values to the NVM.

### SERVICE MODE

(EN)

Selectionner "CONVERGENCE"





### MENU D'ALIGNEMENT "LEVEL 1":

- Appuyer sur la touche OK de la télécommande. La mire de convergence Rouge-Vert apparaît .
- Contrôler la Géométrie du Vert .Celle-ci n'est faite seulement qu'en niveau 2 et 3
- Appuyer sur la touche Rouge de la télécommande pour régler le Rouge par rapport à la mire du Vert servant de référence . Le curseur est au centre.
- Utiliser les touches de navigation "∆", "∇", "⊲", et "▷" de la télécommande pour effectuer le réglage.
- Une longue pression permet d'obtenir un effet d'accélération du réglage.

### Après le réglage du centre

- Appuyer sur OK pour la sélection du point suivant à régler. Lorsque ce second point est aligné ou si aucun réglage n'est nécessaire appuyer sur la touche "OK".
- Effectuer ainsi jusqu'au dernier point (9) au coin inférieur gauche.
- Appuyer sur "Exit" pour retourner au menu "Level 1".
- Selectionner "Return": le menu "convergence alignment apparaît Mémoriser par "store".

Même procédure pour le Bleu en pressant la touche bleue pour activer la la mire de convergence Bleu-Vert.

### MENU D'ALIGNEMENT "LEVEL 2":

- Appuyer sur la touche OK de la télécommande.
- La mire de convergence apparaît.
- Contrôler la Géométrie du Vert .
- Appuyer sur la touche Rouge de la télécommande pour régler le Rouge par rapport à la mire du Vert servant de référence . Le curseur est au centre.
- Utiliser les touches de navigation "Δ", "∇", "⊲", et " ⊳" de la télécommande pour effectuer le réglage.
- Une longue pression permet d'obtenir un effet d'accélération du réglage.

### Après le réglage du centre:

- Appuyer sur OK pour la sélection du point suivant à régler. Lorsque ce second point est aligné ou si aucun réglage n'est nécessaire appuyer sur la touche "OK".
- Effectuer ainsi jusqu'au dernier point (25)au coin inférieur gauche.
- Appuver sur "Exit" pour retourner au menu "Level 2".
- Selectionner "Return": le menu "convergence alignment apparaît Mémoriser par "store".
- Même procédure pour le Bleu.

### **ALIGNEMENT LEVEL 3**

- Chacun des 195 points de réglage est accessible :
- Utiliser les touches numériques suivantes: 2 (haut), 8 (bas),
- 6 (droit) et 8 (bas).
- le réglage des convergences s'effectue au moyen des touches de navigation haut ( $\Delta$ ),bas  $\nabla$ ,gauche  $\triangleleft$  et droit  $\triangleright$ .
- Appuyer sur la touche "EXIT" de la télécommande pour retourner au menu "Level 3"
- Sortir du menu d'alignement des convergences et mémoriser.

### IMPORTANT:

Après avoir reglé le "level 3" ne pas utiliser le "level 2", les corrections effectuées au "level 3" seraient perdues.

### Valeurs par defaults:

En cas de déréglages importants des convergences, l'alignement peut être reprit à partir des valeurs usines. Ces valeurs par défaut sont mémorisées en NVM.

Default Red/Green/Blue : Toutes les valeurs par défaut des trois couleurs sont mémorisées dans la RAM de convergence.

Default Red Default Green Default Blue

Charge les valeurs pour le rouge, le Vert ou le Bleu.

Restore : copie toutes les valeurs des données NVM en mémoire RAM de convergence.

Store: Copie la valeur RAM en NVM de convergence.

### SERVICE MODE

(FR)

- Wählen Sie "CONVERGENCE"



Wählen Sie eine der Zeilen "LEVEL 1,2 oder 3". Das Abgleichmenű "LEVEL 1,2 oder 3 ALIGNMENT" erscheint.

### ABGLEICHMENÜ "LEVEL 1" :

- Drücken Sie die "OK"--Taste auf der Fernbedienung um das Rot-Grün Gittermuster zu aktivieren.
- Grün kann nur im Level 2 und Level 3 abgeglichen werden - Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung um das rote Gittermuster zu aktivieren. Der Cursor erscheint in der Mitte des roten Gitters.
- Mit den Pfeiltasten ("Δ" hoch, "∇" runter, "⊲" links,
- " >" rechts) auf der Fernbedienung bringen Sie die Mitte des roten Cursors auf die Mitte des Bezugspunktes im grünen Gitter. Ein längeres Drücken der Pfeiltasten erhöht die Schrittgröße beim Abgleich.
- Drücken Sie die OK-Taste um auf die nächste Cursor-Position zu gelangen. Wiederholen Sie den Abgleich bis alle 9
- Abgleichpunkte (der 9.Punkt ist links unten) korrigiert sind. - Drücken Sie die EXIT-Taste um in das "LEVEL 1"-Menü
- zurückzukehren
- Wählen Sie im Menü "RETURN".
- Wählen Sie im Konvergenzmenü "STORE"
- Wiederholen Sie den Abgleich für BLAU indem Sie die blaue Taste drücken, um das Blau-Grün Gittermuster zu aktivieren.

### ABGLEICHMENÜ "LEVEL 2" :

- Drücken Sie OK-Taste auf der Fernbedienung um das Grün-Gittermuster zu aktivieren. Dieses dient für den gesamten Abgleich als Referenz.
- Drücken Sie die rote Taste auf der Fernbedienung um das rote Gittermuster zu aktivieren. Der Cursor erscheint in der Mitte des roten Gitters
- Mit den Pfeiltasten ("∆" hoch, "∇" runter, "⊲" links .
- " > " rechts) auf der Fernbedienung bringen Sie die Mitte des roten Cursors auf die Mitte des Bezugspunktes im grünen Gitter. Ein längeres Drücken der Pfeiltasten erhöht die Schrittgröße beim Aboleich.
- Drücken Sie die OK-Taste um auf die nächste Cursor-Position zu gelangen. Wiederholen Sie den Abgleich bis alle 25 Abgleichpunkte (der 25. Punkt ist links unten) korrigiert sind.
- Drücken Sie die EXIT-Taste um in das "LEVEL 2"-Menü
- zurückzukehren. - Wählen Sie im Menü "RETURN".
- Wählen Sie im Konvergenzmenü "STORE".
- Wiederholen Sie den Abgleich mit BLAU

### ABGLEICH LEVEL 3:

- Jeden der 195 Abgleichpunkte auf dem Bildschirm erreichen Sie über die Zifferntastatur der Ferbedienung ("2" hoch, "8" runter, "4" links, "6" rechts).
- Der Konvergenzabgleich wird mittels der Pfeiltasten
- vorgenommen "( $\Delta$ )" hoch, "( $\nabla$ )" runter,"( $\triangleleft$ )" links, "( $\triangleright$ )" rechts. - Drücken Sie die EXIT-Taste um in das "LEVEL 3"-Menü
- zurückzukehren. - Wählen Sie im Menü "RETURN".
- Wählen Sie im Konvergenzmenü "STORE".

Nach dem Abgleich im Level 3 machen Sie keine Einstellungen mehr im Level 2, da sonst die Abgleichswerte des Level 3 gelöscht werden.

### Konvergenz-Defaultwerte:

Sollte der Konvergenzabgleich völlig inkorrekt sein, kann ein Neuabgleich ausgehend von den Fabrikswerten ratsam sein. Diese sind als Defaultwerte im NVM gespeichert.

Default Rot/Grün/Blau: die Defaultwerte der Konvergenz aller Farben sind im Konvergenz-RAM gespeichert.

Default Rot Default Grün Default Blau

Laden Sie die Defaultwerte einzein für Rot, Grün oder Blau.

Restore: die zuletzt in das NVM gespeicherten Werte werden ins Konvergenz-RAM kopiert.

44


Store: alle Werte aus dem Konvergenz-RAM in das NVM.




CONVERGENCE

CHRSEHR

POSITION



Δ UP → ∇ DOWN → < > SELECT




Δ UP +∇ DOWN ✓ D SELECT/CHANGE

### LEVEL 1


LEV	EL 1 ALIC	NMENT		1	1
'Hetu Align	m ment Mod	le A			
The	e are 9 po cursor ind	icates cu	rrent align	ment 👢	
to all	L Press R Ign. Up/Down	Left/Righ	t keys to	adjust	Sec
align Pres	ment poir ment poir is EXIT w	il.	25.4	Well.	43

### LEVEL 2



### LEVEL 3





### SERVICE MODE

- Selezionare "CONVERGENCE"



Selezionare "Livello 1,2 o 3" linea del menu 1, 2 o 3. Viene visualizzato il meni di regolazione.

### LIVELLO 1 MENU DI REGOLAZIONE:

Premere il tasto OK sul telecomando per attivare il reticolo test del

Confermare che la geometria verde sia corretta.

- Verde regolabile solo al livello 2 e 3.
- Premere il tasto Rosso sul telecomando per regolare il Rosso con la griglia Verde come riferimento.
- Il cursore si trova al centro.
- Utilizzare i tasti su, giù sinistra e destra sul telecomando per regolare la posizione di allineamento.

Con una lunga pressione del tasto si determina un effetto di accelerazione del passo di allineamento.

Dopo avere regolato il centro :

- Premere il tasto "OK" per selezionare la posizione successiva da regolare.Quando il secondo punto è stato regolato o la regolazione non è necessaria, premere il tasto "OK".

Proseguire la procedura fino a raggiungere l'ultimo punto (9°) sulla parte inferiore sinistra.

- Premere « Exit » per ritornare al menu " Level 1 alignement ". - Selezionare "Return": viene visualizzato il menu "Convergence Alianement".
- Memorizzare le regolazioni.

Ripetere la procedura di regolazione per il "BLU" premendo il tasto Blu per attivare il test di regolazione del Blu/Verde

### LIVELLO 2 MENU DI REGOLAZIONE :

- Premere il tasto "OK" sul telecomando. Viene visualizzata la griglia verde.
- Controllare che la geometria della griglia Verde sia corretta.
- Premere il tasto Rosso sul telecomando per regolare il Rosso con la griglia Verde come riferimento.
- Il cursore si trova al centro.
- Utilizzare i tasti su, giù sinistra e destra sul telecomando per regolare la posizione di allineamento.

Con una lunga pressione del tasto si determina un effetto di accelerazione del passo di allineamento.

Dopo avere regolato il centro:

- Premere il tasto "OK" per selezionare la posizione successiva da regolare Quando il secondo punto è stato regolato o la regolazione non è necessaria, premere il tasto "OK".

Proseguire la procedura fino a raggiungere l'ultimo punto (25°) sulla parte inferiore sinistra.

Premere « Exit » per ritornare al menu " Level 2 alignement ". - Selezionare "Return": viene visualizzato il menu "Convergence

Alignement". Memorizzare le regolazioni.

### LIVELLO 3 REGOLAZIONI:

- I 195 punti possono essere raggiunti mediante:
- L'uso dei tasti numerici RCU: 2 (su), 8 (giù), 6 (destra), e 4 (sinistra).
- La convergeznza viene regolata mediante i tasti up "(Δ)", down "( ∇)", left "(<)" e right "(>)".
- Uscire dal menu « Convergence alignement » e memorizzare le regolazioni acquisite.

Premere « Exit » per ritornare al menu " Level 3 alignement ". - Selezionare "Return": viene visualizzato il menu "Convergence Alignement".

- Memorizzare le regolazioni.

### IMPORTANTE .

Dopo avere regolato « level 3 » non utilizzare « level 2 » perchè le correzioni effettutuate al « level 3 » andrebbero perse.

### Default di convergenza:

Se l'allineamento della convergenza è completamente errato le regolazioni possono essere effettuate richiamendo i valori di convergenza di fabbrica. Questi valori vengono memorizzati come valori di default in nella NVM.

Default Red/Green/Blue: Tutti i valori di default dei tre colori vengono memorizzati nell IC RAM di convergenza.

Default Red Default Green

Carica i valori per rosso, verde e blu

Restore: Copia gli ultimi valori memorizzati dalla NVM nella RAM di convergenza.

Store: Copia i valori RAM nella convergenza della NVM.

### SERVICE MODE

- Seleccione "CONVERGENCIA"



Seleccione "Nivel 1, 2 ó 3" de la línea del menú y el menú de AJUSTE NIVEL 1.2 ó 3 aparecerá.

### MENU DE ALINEACION "NIVEL 1":

- Pulsar la tecla "OK" del telemando para activar la señal de mira Rojo-Verde.
- Confirmar que la geometría del Verde es correcta.

El Verde sólo es ajustable en los niveles 2 y 3.

- Pulse "OK" en el control remoto y aparecerá la rejilla verde.
- Compruebe si la geometría verde es correcta.
- Pulse el botón rojo en el control remoto para ajustar rojo con la rejilla verde como referencia.

El cursor está en el centro.

- Aiuste la posición de la alineación con las teclas del control remoto para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Si las pulsa de forma prolongada, se produce un efecto de aceleración en el tamaño del paso de la alineación.
- Después del ajuste del centro:
- Pulse "OK" para seleccionar la posición siguiente a ajustar. Cuando se ajusta este segundo punto o el ajuste no es necesario, pulse "OK"

Repita la operación hasta el último punto (nº 9) en la parte inferior izquierda.

- Pulse "Salida" para volver al menú "Nivel 1".
- Seleccione Return: aparece el menú de alineación de convergencia. - Almacene

Repetir el proceso de aiuste para el "Azul" pulsando la tecla azul para activar la señal de mira Azul-Verde.

### MENU DE ALINEACION "NIVEL 2":

- Pulse "OK" en el control remoto y aparecerá la rejilla verde.
- Compruebe si la geometría verde es correcta.
- Pulse el botón rojo en el control remoto para ajustar rojo con la reilla verde como referencia.
- El cursor está en el centro
- Ajuste la posición de la alineación con las teclas del control remoto para moverse hacia arriba, abajo, izquierda y derecha. Si las pulsa de forma prolongada, se produce un efecto de aceleración en el tamaño del paso de la alineación. Después del ajuste del centro:
- Pulse "OK" para seleccionar la posición siguiente a ajustar. Cuando se ajusta este segundo punto o el ajuste no es necesario,

Repita la operación hasta el último punto (nº 25) en la parte inferior izquierda

- Pulse "Salida" para volver al menú "Nivel 2".
- Seleccione Return; aparece el menú de alineación de convergencia.
- Almacene

Siga el mismo procedimiento para azul.

### **ALINEACION NIVEL 3:**

- Se pueden alcanzar los 195 puntos:
- Utilice los botones de número RCU: 2 (arriba), 8 (abajo), 6 (derecha) y 4 (izquierda).
- La convergencia se ajusta mediante las teclas de navegación hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.
- Salida a almacenar y menú de alineación de convergencia.

### IMPORTANTE:

Una vez configurado el "nivel 3", no utilice el "nivel 2" o perderá las correcciones efectuadas en el 3.

### Parámetros de convergencia por defecto:

Si la alineación de convergencia es totalmente errónea, la mayor parte de los ajustes se pueden realizar con los valores de convergencia de fábrica. Estos parámetros se almacenan como valores por defecto en una memoria no volátil.

Default Red/Green/Blue :todos los valores por defecto de los tres colores se almacenan en la memoria de acceso aleatorio (RAM) IC de convergencia.

Default Green Default Blue

Cargue los valores para rojo, verde o azul.

Restore: copia los últimos valores almacenados de la memoria no volátil a la RAM de convergencia

Store: copia los valores RAM en la NVM de convergencia.

In the event of it being necessary to replace all three tubes (tubes marked or still operational), it is easier, when making convergence adjustments, to replace one tube first, and converge it to the two other tubes in order to keep the original geometry setting.

Then replace the two other tubes and realign them to the reference tube.

En cas de nécessité de changement des trois tubes (tubes marqués ou encore fonctionnels) il est plus simple, au niveau du réglage des convergences, de changer d'abord un tube, de le converger sur les deux autres pour conserver le réglage de géométrie original.

Ensuite changer les deux autres tubes et les réaligner sur le tube de référence.


Im Falle, daß ein Auswechseln aller drei Röhren notwendig ist, ist es einfacher (falls die Röhren noch funktionsfähig sind), die notwendige Konvergenzeinstellung so vorzunehmen, daß zunächst erst eine Röhre ausgewechselt wird: Gleichen Sie diese den beiden alten Röhren an, damit Sie die originale geometrische Einstellung haben.

Wechseln Sie dann die beiden anderen Röhren und gleichen Sie diese der Referenzröhre an.

Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione dei tre tubi (tubi marcati o ancora in funzione) è più semplice, quando si esequono regolazioni della convergenza, sostituire prima un tubo e convergerlo agli altri due per conservare la regolazione di geometria iniziale. Sostituire quindi gli altri due tubi e riallinearli al tubo di riferimento.

Si necesita cambiar los 3 tubos (tubos marcados o aún funcionales), resulta más fácil, en lo que respecta al aiuste de las convergencias, cambiar primero un tubo y convergirlo sobre los otros 2 para mantener la configuración de la geometría original.


Cambie seguidamente los otros dos tubos y proceda a realinearlos con el tubo de referencia.



POSITION FOR LEVEL 3


CONVERGENCE

POWER / SCAN BOARD - PLATINE ALIMENTATION / BALAYAGE - NETZTEIL- UND ABLENKPLATINE - PIASTRA DEFLESSIONE / ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN / BARRIDOS POWER SUPPLY PART - PARTIE ALIMENTATION - NETZTEIL - ALIMENTAZIONE - ALIMENTACIÓN




# **Service - Information** RPC21

# INFORMAZIONE DI SERVIZIO aggiomamento del RPC21




255 220 10 - RPC21





03 / 01

PS/RP21



COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES






# COMPONENTS LOCATION - LOCALISATION DES ELEMENTS - LAGE DER BAUTEILE - LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI - LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES


POWER / SCAN BOARD - PLATINE ALIMENTATION / BALAYAGE - NETZTEIL- UND ABLENKPLATINE - PIASTRA DEFLESSIONE / ALIMENTAZIONE - PLACA ALIMENTACIÓN / BARRIDOS

### MAINS FILTER - FILTRE SECTEUR MIS21000 - MIS21001


COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES





SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS




SIGNAL BOARD POWER PART - PARTIE ALIMENTATION DE LA PLATINE PETITES SIGNAUX - BETRIEBSSPANNUNGSERZEUGUNG SIGNAL PLATINE - PARTE ALIMENTAZIOEN PIASTRA SEGNALI - PARTE ALIMENTACIÓN PLACA SEÑAL











MAIN RF/FI / VIDEO SIGNAL PROCESSING - HF/FI TUNER PRINCIPAL / TRAITEMENT VIDEO - HAUPTTUNER HF/ZF UND VIDEOSIGNALVERARBEITUNG - MAINRF/FI/ ELABORAZIONE SEGNALE VIDEO - RF/FI PRINCIPAL / PROCESAMIENTO SEÑAL VIDEO




SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL 2 TUNER VERSION FRONTEND PART (1/4) - EINGANGSTUFEN 2 TUNER VERSION (1/4) - 2 VERSIONE TUNER PARTE FRONTEND (1/4) - PARTE FRONTEND VERSIÓN DE 2 SINTONIZADORES (1/4)

MAIN RF/FI / VIDEO SIGNAL PROCESSING - HF/FI TUNER PRINCIPAL / TRAITEMENT VIDEO - HAUPTTUNER HF/ZF UND VIDEOSIGNALVERARBEITUNG - MAINRF/FI/ ELABORAZIONE SEGNALE VIDEO - RF/FI PRINCIPAL / PROCESAMIENTO SEÑAL VIDEO




PIP RF/FI / VIDEO SIGNAL PROCESSING - HF/FI PIP / TRAITEMENT VIDEO - PIP HF/ZF UND VIDEISIGNALVERARBEITUNG - PIP RF/FI / ELABORAZIONE SEGNALE VIDEO - PIP RF/FI / PROCESAMIENTO SEÑAL VIDEO




68

SCART INTERFACE - INTERFACE PERITELEVISION - SCART INTERFACE - PRESA PERITEL- EUROCONECTOR




1 TUNER VERSION FRONTEND PART (1/3) - PARTIE FRONTEND VERSION 1 TUNER (1/3) - EINGANGSSTUFEN 1 TUNER VERSION (1/3) - 1 VERSIONE TUNER FRONTEND PART (1/3) - PARTE FRONTEND VERSIÓN DE 1 SINTONIZADOR (1/3)


RF/FI / VIDEO SIGNAL PROCESSING - HF/FI / TRAITEMENT VIDEO - HAUPTTUNER HF/ZF UND VIDEOSIGNALVERARBEITUNG - RF/FI/ ELABORAZIONE SEGNALE VIDEO - RF/FI / PROCESAMIENTO SEÑAL VIDEO




VIDEO SWITCH / RGB SWITCH - COMMUTATION VIDEO/COMMUTATION RGB - VIDEO UND RGB UMSCHALTUNG - COMMUTAZIONE VIDEO / COMMUTAZIONE RGB - COMMUTACION VIDEO / COMMUTACION RGB





SCART INTERFACE - INTERFACE PERITELEVISION - SCART INTERFACE - PRESA PERITEL- EUROCONECTOR




#### SCART INTERFACE - INTERFACE PERITELEVISION - SCART INTERFACE - PRESA PERITEL- EUROCONECTOR












# SUBWOOFER AMPLIFIER OR CENTER AMPLIFIER FOR DIGITAL DOLBY AMPLIFICATEUR SUBWOOFER OU AMPLIFICATEUR CENTRAL POUR DOLBY DIGITALSUBWOOFER VERSTÄRKER -CENTRAL VERSTÄRKER AMPLIFICATORE SUBWOOFER O AMPLIFICATORE CENTRALE PER DIGITAL DOLBY AMPLIFICADOR SUBWOOFER O AMPLIFICADOR CENTRAL PARA DOLBY DIGITAL




COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS



#### VHF / UHF TUNER CTT5010 (For information only)






# COMPONENTS LOCATION - LOCALISATION DES ELEMENTS - LAGE DER BAUTEILE - LOCALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI - LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES

SMALL SIGNAL BOARD - PLATINE PETITS SIGNAUX - SIGNAL-PLATINE - PIASTRA PICCOLI SEGNALI - PLACA PEQUEÑA SEÑAL \* SOLDER SIDE - COTE CUIVRE - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO DEL COBRE


				* SOLE	DER SIDE - CO	TE CUIVRE - L	TSEITE - LATO	SALDATURE	- LADO DEL C	OBRE						
BA009 BA010 BA012 BA015 BA016 BA017 BA018 BA019 BA020 BA021 BA022 BA023 BP500 BP501 BR001 BR002 BR004 BR005 BR006 BR007 BR008 BR001 BR001 BR001 BR002 BR004 BR005 BR006 BR007 BR008 BR001	CA073 Q4 CA074 Q4 CA073 Q4 CA074 Q4 CA075 E0 U8 CA076 E0 S9 CA077 E1 CA078 E1 CA078 E1 CA082 R4 CA082 R4 CA082 R4 CA083 R5 CA086 R5 CA086 R5 CA086 R5 CA086 R5 CA087 R5 CA087 R5 CA088 R5 CA089 R4 CA090 T2 CA081 R3 CA090 T2 CA081 R3 CA090 T2 CA081 R3 CA090 T3 CA091 R3 CA101 R3 CA102 R3 CA101 R3 CA102 R3 CA101 R3 CA102 R3 CA103 R3 CA101 R3 CA103 R3 CA104 R3 CA110 R3 CA111 S3 CA103 R3 CA110 R3 CA111 R3 CA111 R3 CA112 P6 CA113 R7 CA114 R8 CA117 R8 CA118 Q7 CA119 Q8 CA110 P7 CA121 P6 CA122 P6 CA123 P6 CA120 P7 CA121 P6 CA122 P6 CA123 P6 CA120 P7 CA121 R7 CA121 R7 CA121 R7 CA121 R8 CA1120 P7 CA121 R7 CA121 R7 CA121 R7 CA122 P6 CA122 P6 CA123 P6 CA124 Q7 CA126 A1 CA127 R7 CA128 R9 CA129 F6 CA120 P7 CA121 R8 CA120 P7 CA121 R8 CA121 P6 CA123 P6 CA124 Q7 CA126 A1 CA127 R7 CA128 R9 CA129 CA168 S7 CA166 C1 CA167 R1 CA168 S8 CA168 S8 CA169 S8 CA169 S8 CA177 R8 CA177 R8 CA182 S6 CA184 S6 CA184 S6 CA184 S6 CA187 S6 CA187 S6 CA187 S6 CA187 S6 CA187 S6 CA187 S6 CA187 S6 CA187 S6 CA197 S5 CA197 S5 CA197 S5 CA197 S5 CA198 S5 CA199 S5 CA190 S3 CC530 L3 CC530 L3 CC530 L3 CC530 L3 CC530 L3 CC530 L3 CC552 L3 CC558 L3 CC558 L3 CC558 L3 CC558 L3 CC558 L3 CC558 L3 CC558 L3 CC558 L3	CC578	CP566 A9 CP567 A10 CP568 A7 CP569 A8 CP570 A8 CP571 A8 CR001 B7 CR002 B7 CR003 B7 CR004 A2 CR005 B8 CR006 D9 CR007 D10 CR008 D10 CR009 D10 CR009 D10 CR009 D10 CR009 D10 CR010 B6 CR011 B6 CR011 B6 CR012 B7 CR015 B5 CR016 B5 CR016 B5 CR016 B5 CR017 B6 CR020 C5 CR021 B5 CR022 B5 CR022 B5 CR022 B5 CR023 C7 CR031 C7 CR031 C7 CR031 C7 CR031 C7 CR031 C7 CR032 C7 CR038 B7 CR040 B6 CR041 B6 CR041 B6 CR042 C6 CR050 C7 CR050 C7 CR031 C7 CR032 C7 CR038 B7 CR040 B6 CR041 B6 CR041 B6 CR041 B6 CR041 B6 CR042 C6 CR041 B6 CR042 C6 CR041 B6 CR041 B6 CR042 C6 CR043 B2 CR049 B8 CR066 D9 CR068 B10 CR070 C5 CR065 C6 CR067 C9 CR066 C9 CR066 C9 CR067 C9 CR068 B10 CR070 C4 CR061 E3 CR061 E3 CR062 C4 CR063 E4 CR063 E4 CR063 E4 CR064 C7 CR066 C9 CR066 C9 CR066 C9 CR066 C9 CR066 C9 CR067 C9 CR068 B10 CR070 C4 CR061 E3 CR061 E3 CR061 E3 CR061 E3 CR061 E3 CR062 C4 CR063 E4 CR063 E4 CR063 E4 CR063 E4 CR063 E4 CR064 C9 CR064 C9 CR066 C9 CR067 C9 CR068 B10 CR070 C4 CR061 E3 CR061 E5 CR061 E5 CR161 E3 CR111 A3 CR112 B4 CR115 B4 CR116 B4 CR117 E6 CR117 E6 CR111 E6 CR117 E6 CR111 E6 CR117 E6 CR111 E7 CR112 C2 CR121 C2 CR122 B2 CR131 D3 CR132 D3 CR150 D8 CR150 B8 CR150 B8 CR150 B8 CR150 B8 CR150 C8 CR151 E7 CR181 E7 CR182 D7 CR183 E7 CR184 D7 CR185 E5 CR161 F4 CR162 C6 CR171 E6 CR182 D7 CR183 E7 CR184 D7 CR185 E5 CR160 E5 CR161 F4 CR171 E6 CR172 G6 CR171 E6 CR172 G7 CR183 E7 CR184 D7 CR185 E5 CR160 E5 CR161 F4 CR172 G7 CR185 E5 CR161 F4 CR172 G7 CR184 D7 CR185 E5 CR161 F4 CR172 G7 CR186 E5 CR187 F4 C	CU010	CV541	CX670	DX205   G1     DX207   H1     DX230   H1     DX250   E2     DX251   L3     DX501   L3     DX502   L3     DX610   H2     DX620   G2     DX630   F2     DX631   F3     DX701   O6     DX702   O6     T4     Fl001   M4     Fl007   L4     Fl021   M5     Fl025   K6     Fl028   K4     Fl021   M5     Fl028   K4	JR136	LR045   B6   LR046   B6   LR047   B6   LR047   B6   LR051   C5   LR065   A8   LR066   A8   LR066   A8   LR067   B9   LR110   A3   LR111   A4   LR115   B5   LR116   B4   LR120   B3   LR120   B3   LR121   B3   LR130   D3   LR131   D3   LR1010   K10   LU014   K8   LV002   LR101   LV015   LV001   LV015   LR101   LV011   LV015   LR101   LV011   LV011   LV011   LV011   LV011   LV011   LV011   LV011   LV021   LV011   LV011   LV021   LV011   LV021   LV011   LV011   LV021   LV011   LV020   E9   LV310   F9   LV300   F9   LV310   F9   LV320   E9   LV513   E7   LX206   F1   LX206   F1   LX206   F1   LX206   F1   LX207   LX208   LX355   B1   LX350   LX350   A1   LX350   A2   LX350   A2   LX350   A2   LX350   A2   LX350   A2   LX350   A3   LX350   A3   LX350   A5   LX350   A5   LX350   A7   LX350	RA102 T3 RA104 T4 * RA105 T4 * RA105 T4 * RA106 U5 RA107 T3 RA108 T3 RA109 T3 RA110 R8 * RA1110 R8 * RA1112 R8 * RA1112 R8 * RA1113 R8 * RA1114 O8 * RA1115 R8 RA114 O8 * RA115 R8 RA116 R8 RA116 R8 RA117 R8 RA118 Q9 RA120 Q7 RA121 Q8 RA119 O9 RA120 Q7 RA121 Q8 RA119 C9 RA121 C9 RA121 C9 RA131 R8 * RA140 U6 RA141 U5 RA158 U6 RA158 T1 RA158 U6 RA158 T1 RA164 U6 RA157 T6 * RA158 R1 RA164 U6 RA157 T6 * RA158 R1 RA167 S8 RA168 T8 RA169 R1 RA161 T1 RA162 T1 RA163 R1 * RA164 RA165 S8 RA166 T8 * RA167 S8 RA168 T8 RA169 S8 RA169 T6 * RA168 T8 RA169 S8 RA170 T8 RA171 T8 RA171 T8 RA164 T8 RA165 S8 RA166 T8 * RA167 K8 RA169 S8 RA170 T6 RA191 T6 * RA191 T6 * RA191 T6 * RA191 T6 * RA191 T6 * RA191 T6 * RA192 T4 RC546 K2 RC552 L3 RC558 L3 RC746 N5 * RC747 N6 * RC748 N7 * RC752 N6 RC758 N7 RC758 N7 RC	RI530	RA181 D7 RR182 D7 RR183 D7 RR184 D7 RR185 D6 RR187 D6 RR195 D6 RR191 C7 RR193 D6 RR195 D6 RR196 D6 RR196 D6 RR196 D6 RR196 D6 RR198 B7 RR250 C9 RR301 A6 RR302 A6 RR301 A6 RR301 A6 RR302 A6 RR301 B5 RR301 B5 RR302 B6 RR302 B6 RR303 B6 RR304 B7 RR305 B5 RR306 B5 RR307 B5 RR308 B5 RR307 B5 RR308 B5 RR308 B5 RR309 B5 RR310 C5 RR311 C5 RR311 C5 RR311 C5 RR311 C5 RR311 C5 RR312 D5 RR322 D5 RR324 D6 RR325 D6 RR326 D6 RR327 D6 RR327 D6 RR328 D6 RR329 D7 RR340 F3 RR324 D6 RR327 D6 RR328 D6 RR329 D7 RR340 F3 RR321 D5 RR321 D5 RR321 D5 RR321 D5 RR321 D5 RR321 D5 RR322 D5 RR321 D5 RR322 D5 RR321 D5 RR322 D5 RR321 D5 RR321 D5 RR321 D5 RR322 D5 RR322 D5 RR321 D5 RR321 D5 RR322 D5 RR3	RV270 F5 * RV271 F6 * RV271 F6 * RV275 F5 * RV276 F6 * RV277 F6 * RV277 F6 * RV277 F6 * RV278 H10 RV281 G10* RV285 G10 RV285 G10 RV285 G10 RV286 G10* RV290 F5 * RV300 F9 RV301 F9 RV301 F9 RV302 F9 RV303 G9 RV311 F9 RV312 F9 RV312 F9 RV312 F9 RV321 F9 RV322 F9 RV322 F9 RV323 F9 RV324 G10* RV342 G9 * RV343 G9 * RV505 F7 * RV506 F8 * RV507 F7 * RV506 F8 * RV507 F7 * RV508 F6 * RV507 F7 * RV508 F6 * RV509 F6 RV521 F6 RV521 F6 RV521 F6 RV522 F6 RV521 F6 RV522 F6 RV520 F6 RV521 F6 RV520 F6 RV521 F6 RV520 F6 RV521 F6 RV520 F6 RV530 F7 RV531 F6 RV530 F7 RV541 F8 RV544 E6 RV550 F7 RV551 F6 RV551 F6 RV550 F7 RV551 F6 RV550 F7 RV551 F6 RV550 F7 RV551 F6	RX202   G1     RX203   G0     RX204   G1     RX205   H0     RX205   H1     RX209   H1     RX209   H1     RX212   H1     RX213   G2     RX214   G2     RX215   H1     RX216   G1     RX217   G1     RX218   G1     RX221   H1     RX223   H1     RX231   H1     RX232   H1     RX232   H1     RX232   H1     RX233   H1     RX231   H1     RX232   H1     RX232   H1     RX233   RX251   E3     RX251   E3     RX251   E3     RX251   E3     RX252   E3     RX253   E3     RX255   F3     RX256   E3     RX257   F3     RX260   H1     RX260   H1     RX260   H1     RX261   H1     RX263   H1     RX263   F1     RX264   H1     RX265   F3     RX257   F3     RX260   H1     RX300   C1     RX301   C1     RX302   C1     RX303   C1     RX304   C1     RX305   D1     RX307   C1     RX308   D1     RX309   C1     RX309   C1     RX300   RX301   D1     RX301   D1     RX302   D1     RX303   RX301   D2     RX304   RX301   D3     RX305   RX301   RX301   D3     RX305   RX301   RX301   D3     RX306   RX308   RX301   RX301   D3     RX307   RX308   RX301   RX301   D3     RX308   RX30	RX588 M6 RX589 M6 RX589 M6 RX589 J2 RX591 J2 RX600 G2 RX501 G3 RX600 G2 RX601 G2 RX611 G2 RX621 G3 RX631 G3 RX631 G3 RX633 G2 RX631 G3 RX633 E2 RX640 F2 RX650 H4 RX651 H4 RX651 H4 RX655 H3 RX665 H3 RX6656 H4 RX657 G4 RX677 G4 RX677 G4 RX678 G3 RX678 G3 RX678 G3 RX678 G3 RX688 G3 RX688 G3 RX688 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX672 G3 RX673 G3 RX675 G3 RX675 G3 RX676 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX672 G3 RX673 G3 RX675 G3 RX676 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX672 G3 RX673 G3 RX676 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX671 G4 RX672 G3 RX675 G3 RX676 G4 RX677 G4 RX7670 G4 RX7670 G9 RX771 M9 RX768 G3 RX688 F3 RX688 F3 RX700 O9 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N8 RX701 N9 RX702 M7 RX703 M7 RX703 M7 RX703 M7 RX703 M7 RX703 M7 RX703 M7 RX704 M9 RX705 N9 RX707 N9	TR062 A10 TR140 D10 TR141 E10 TR141 E10 TR145 E9 TR146 D9 TR147 E9 TR148 D9 TR149 E9 TR148 C8 TU001 L7 TU004 K7 TU006 K6 TV006 H8 TV008 H8 TV012 H8 TV015 H8 TV023 H8 TV025 H8 TV025 H8 TV025 H8 TV026 G10 TV27 G5 TV281 H10 TV286 G10 TV300 F9 TV310 F9 TV310 F9 TV310 E9 TV311 E8 TV522 E7 TV523 C8 TX109 K1 TX112 K1 TX115 L1 TX116 L1 TX111 C1 TX116 L1 TX111 G4 TX195 F4 TX209 H1 TX212 G1 TX215 G1 TX216 G1 TX221 H1 TX215 G1 TX216 G1 TX216 G1 TX221 H1 TX307 C1 TX307 C1 TX307 C1 TX307 C1 TX307 C1 TX307 C1 TX309 D1 TX515 I3 TX256 E3 TX257 E3 TX256 E3 TX257 E3 TX251 E3 TX252 E3 TX255 E3 TX255 E3 TX255 E3 TX256 H1 TX305 C1 TX307 C1 TX309 D1 TX515 I3 TX520 K2 TX530 L2 TX540 L2 TX551 I3 TX520 K2 TX530 L2 TX550 U2 TX530 L2 TX550 U3 TX655 H3 TX655 H3 TX660 H3 TX675 G3 TX680 H4 TX685 G4 TX7720 M7 TX7730 M7 TX7740 M7 TX7730 M7 TX7740 M7 TX7730 M7 TX7740 M7 TX7730 M7 TX7730 M7 TX7740 M7 TX7730 M7 TX783 I4 TX897 I4

COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS

U	R Q P		RU013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		G F RV281 RV296 3 RV281 RV296 3 RV292 RV293 2 RV302 RV313 N310 RV233v320	E D CROOS CROOS CROOS RROOS RR	B A
9 L1	RATIO INSOIT	X700 RX795 CX706 RX71 RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX RX	RUGE - CUGS COMMON COMM	Programme CV041	T CY 301 CV320 CV301 CV3	RR131 RR026 RR026 RR026 RR148 RR148 RR148 RR148 RR148 RR148 RR148 RR144 RR148 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR144 RR135 RR145 RR144 RR135 RR145 RR135 RR145 RR135 R135	RP528 CP580 CP563
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TOTAL TOTAL	CU27/8 CU	CUGS2 CUGS2 CUGS2 CUGS2 CUGS2	COU14 COUNTY OF THE PROPERTY O	V221 V220 V220 RV510RV	1513 QR194 Q	CP550  RR199 <sup>3</sup> # ### CP570  *** CR005 CP502
	CA CISSI PICOS PIC	No.   No.	JU002 JU002 JU003 Ju003 JU003	UD33 (RV068 a) [s (a) 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2	RV503 CV505 ii m m m m RV506 CV501 ii m m m m RV506 CV501 ii m m m m RV506 CV501 ii m m m m RV503 CV505 ii m m m m RV503 ii m m RV503 CV505 ii m m m RV504 CV505 ii m m m RV504 CV505 ii m m m m RV504 CV505 ii m m m m RV504 CV505 ii m m m m RV504 CV505 ii m m m m RV504 CV505 ii m m m m RV504 CV505 ii m m m m m RV504 CV505 ii m m m m m RV505 CV505 ii m m m m m m RV505 CV505 ii m m m m m m RV505 CV505 ii m m m m m m RV505 CV505 ii m m m m m m RV505 CV505 ii m m m m m m RV505 CV505 ii m m m m m m RV505 CV505 ii m m m m m m m m m m m m m m m m m m	CR032	CP560 CP560
RAOSO PARON	GA123 U522 CA174 CA173 A 2 U522 CA174 CA174 CA175 A 2 U522 CA174 CA175 CA122 CA175 CA122 CA175 CA122 CA175 C	0	RU662 RU662 RU660 RU660 RU660 RU660 RU660		CP513 S2 2 CV527 2 CV5	RR196 CR334  JR04  JR04  RR196   CRO11 LR012 RR0 CR011 LR012 CR012 CR010 CR	
5 JA167 RAISI	D	21 C 2	2 CAS90 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		RV277	CR050 RR052 RR051 RR052	C
JA160 CA083 CO CA083	CA001	01 PRIOR 2 PRI	S   Billor   C   X5555	PX691  PX691  PX691  PX692  PX693  PX	CRIEZA RX187 RX195 RX183 PX SEC RX183 PX SEC RX187 RX195 RX187 RX195 RX183 PX SEC RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE RX181 RX195 CRIEVE	RR071 R075 83	CR116 - R
CA104	CA048  ST = CA031  CHS3	TO PARTY OF THE STATE OF THE ST	C	CC910 CC902 CC903 CC903 CC902 CC902 CC903	EX. CX RXSS H RX255 I I CX CX RXSS RXSS RXSS RXSS RXSS RX255 I I CX CX RXSS RX255 I I CX CX RXSS RX255 I I CX CX RXSS RX255 I I CX CX RXSS RX255 I I CX CX RXSS RX255 I I CX CX RXSS RX255 I I CX CX RXSS RX255 I I CX CX RX	R1081 & 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	OR112 2 CR 2 CR 1 CR 1.8110 70
\ Z -   9°   -	CA020 RA005  CA008  JP520	### CC   1   1   1   1   1   1   1   1   1	CCS82 CASS ( CC C C C C C C C C C C C C C C C C	RX503 6 RX513 RX502 XX CX CX RX502 XX XX CX	RX630 N RX233 RX233 RX180 RX18	LATS1 CHIST	CRO43
1 Constant	JA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163 LA163 LA162 LA163 LA162 LA163	CHOOL RECTORD	CX190 CX190	** *** **** **************************	213 RX214 RX113 206 RX217	CX332 RX332 CX305 CX305 RX322 CX305 RX322 RX322 RX322 RX322 RX321 RX322 RX321	RX352 C RX310 RX303 RX303 RX357 CX356 RA034 RA033 RA033 RA033
5 1:-4:-5			S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	AD64	CARACT RACEZ RACEZ E	HX323 RX334 RX334 RX336 RX306	B
(T) S.	R Q P P	O_N_M_		9 8 9 9 H	<b>G F S S S S S S S S S S</b>	De See Cal	B. A.



## CRT/RP21



- Note: The form of signals D R/G/B, RV,RH,GH,GV,BH and BV is given for information only. They may vary with the convergence settings and the synchronisation of the oscilloscope.
- Nile: La forme des signaux D R/G/B, RV,RH,GH,GV,BH et BV est donnée à titre indicatif. Elle peut varier avec les réglages de convergence et la synchronisation de l'oscilloscope.
- Hinweis: Die Form der Signale D R/G/B, RV, RH, GH, BH und BV ist nur informativ. Sie können je nach Einstellung der Konvergenz und der Synchronisation des Oszilloskops abweichen.
- Nota: La forma dei segnali D R/G/B, RV, RH, GH, GV, BH e BV viene fornita solo a titolo indicativo. La forma può variare in base alle regolazioni di convergenza e alla sincronizzazione dell'oscilloscopio.
- Noa: La forma de las señales D R/G/B, RV, RH, GH, GV, BH Y BV se facilita únicamente para información. Puede diferir con los parámetros de convergencia y la sincronización del osciloscopio.

 $\triangle$  Indicates critical safety components, and identical components should be used for replacement. Only then can the operational safety be garanteed.


Le remplacement des éléments de sécurité (repérés avec le symbole 1 ) par des composants non homologués selon la Norme CEI 65 entraine la non-conformité de l'appareil. Dans ce cas, la responsabilité du fabricant n'est plus engagée.

Wenn Sicherheitsteile (mit dem Symbol / gekennzeichnet) durch nicht normgerechte Teile ersetzt werden, erlischt die Haftung des Herstellers.


La sostituzione degli elementi di sicurezza (marcati con il segno 1) con componenenti non omologati secondo la norma CEI 65 comporta la non conformità dell'apparecchio. In tal caso é "esclusa la responsabilità" del costruttore.

La subtitución de elementos de seguridad (marcados con el simbolo 1) por componentes no homologados segun la norma CEI 65, provoca la no conformidad del aparato. En ese caso, el fabricante cesa de ser responsable.


### **FCB**





### KB





RP21 CRT G
























damaged, after replacement a complete re-alignment of the set will be necessary. Therefore, when carrying out convergence drive signal checks and measurements please use the relevant pins at PCB connector BKO4.

Prendre grand soin lors de mesures sur les points de IKO2 et IKO3 à ne pas créer de court-circuit. Si celà arrive IKO1 sera détérioré et un alignement complet de l'appareil est nécessaire. Pour éviter celà effectuer les mesures et contrôles des signaux des drivers aux points du connecteur BKO4 de la platine CSB.

Messungen um IKO2 und IKO3 müssen mit besonderer Vorsicht vorgenommen werden, da bei eventuellen Kurzschlüssen IKO1 beschädigt werden kann. Nach einem Austausch von IKO1 ist ein vollständiger Abgleich des Gerätes notwendig. Deshalb sollten zum Überprüfen der Konvergenz-Treibersignale Messungen an den entsprechenden Pins des Verbinders BKO4 durchgeführt werden.


Prestare molta attenzione in modo da evitare corto circuiti quando vengono effettuate misure sui circuiti integrati IKO2 e IKO3. Se ciò dovesse capitare verrebbe danneggiato IKO1, nel caso di sostituzione di tale componente diventa necessario effettuare un completo allineamento. Per cui quando si devono controllare i segnali di pilotaggio di convergenza utilizzare i relativi piedini del connettore BKO4.

Debe tener cuidado de no provocar cortocircuitos cuando se efectúen mediciones alrededor de IKO2 e IKO3. Si ocurren, IKO1 se dañará o destruirá. Después de la sustitución es necesario hacer un reajuste completo. Por lo tanto, cuando haya que comprobar o medir en las señales de convergencias, utilizar siempre las patillas correspondientes del conector BKO4.




# CONVERGENCE AMPLIFIER BOARD - PLATINE AMPLIFICATEUR DES SIGNAUX DE CONVERGENCE - PIASTRA AMPLIFICATORE CONVERGENZA - PLACA AMPLIFICADOR CONVERGENCIAS


COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS





COMPONENT SIDE - COTE COMPOSANTS - BESTÜCKUNGSSEITE - LATO COMPONENTI - LADO COMPONENTES




SOLDER SIDE - CÔTE SOUDURES - LÖTSEITE - LATO SALDATURE - LADO SOLDADURAS












FRONT CONNECTOR BOARD - PRISES EN FACADE ET INTERCONNEXION DU CLAVIER -FRONT ANSCHLUSSPLATTE - PIASTRA CONNESSIONE FRONTALE -PLÁTINA MANDOS FRONTAL


#### FCB.21000.00









#### KB.21000.00






# INTEGRATED CIRCUITS AND TRANSISTORS OUTLINE - CIRCUITS INTEGRES ET TRANSISTORS INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND TRANSISTOREN - CIRCUITI INTEGRATI TRANSISTOR CIRCUITOS INTEGRADOS Y TRANSISTORES




# INTEGRATED CIRCUITS BLOCK DIAGRAMS - SYNOPTIQUES INTERNES DES CIRCUITS INTEGRES - INTEGRIERTE SCHALTUNGEN BLOCKSCHALTBILDER SCHEMA A BLOCCHI DEL CIRCUITI INTEGRATI - VISTA INTERNA DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

#### IC500 - IC700 - TDA9321H



#### IK01 - STV2050A



### LIST OF ABBREVIATIONS - LISTE DES ABREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN LISTA DELLE ABBREVIAZIONI - LISTA DE ABREVIACIONES

ABL	AVERAGE BEAM CURRENT LIMITING	.IR	INFRARED RECEIVER
AQR_ON	DISABLE AQUISITION MODE REGUL.	LDR	LIGHT DEPENDENT RESISTOR
	ENABLE PWM PULSE	MUTE	MUTES AUDIO AMPLFIERS
AV1_8	PIN_8 DETECTOR	PHI2_REF	PHI2 REFERENCE SIGNAL
AV_LINK	AV_LIŅK DATAS VCR/TV	PIF	PICTURE IF SIGNAL
AV_R_ OUT	AUDIO RIGHT-OUT	PKS	PEAK SENSING
AV_L_ OUT	AUDIO LEFT-OUT	PO	POWER ON
AV_R_ IN	AUDIO RIGHT-IN	PWM	PULSE WIDTH MODULATION
AV_L_ IN	AUDIO LEFT-IN	RES_MSP	MSP RESET
AV_B	BLUE SIGNAL FROM AV	RESET	RESET TO MICROPROCESSOR
AV_G	GREEN SIGNAL FROM AV	R_GRID	RED CONVERGENCE GRID SIGNAL
AV_R	RED SIGNAL FROM AV	ROTATION	OUTPUT OF EARTH FIELD CORRECTION STA
AV_C_ IN	CHROMA-IN	R_OUT	RED SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER
AV_FB	FAST BLANK SIGNAL FROM AV SCART	R_TXT	RED SIGNAL OUTPUT (TEXT)
AV_Y_ IN	VIDEO-IN	PIF	PICTURE IF SIGNAL
BEAM_INFO	BEAM CURRENT INFORMATION	PS	CONVERGENCE POWER SUPPLY
BLK CUR	DARK CURRENT SIGNAL FROM THE RGB TUBES	SIF	SOUND IF SIGNAL
B_GRID	BLUE CONVERGENCE GRID SIGNAL	S.L.B.	SCAN LINE BLANKING
B_OUT	BLUE SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER	ssc	SUPER SAND CASTLE
B_TXT	BLUE SIGNAL OUTPUT (TEXT)	SSC V GUARD	SAFETY DATA GENERATED BY THE
BREATHING	COMPENSATE BREATHING PICTURE SIGNAL		VERTICAL AMPLIFIER TDA8177F
	BEAM SCAN VELOCITY MODULATION BLANKING	TRAP_INFO	BG/L,L',D/K K' I SWITCH
CAB	CONVERGENCE AMPLIFIER BOARD		SELECTS 16:9 OR 4:3 TUBES
CNT1_20V	SAFETY SIGNAL TO INSURE A GOOD CONNECTION	UCSB	CONVERGENCE SIGNAL BOARD SUPPLY
	BETWEEN SIGNAL BOARD AND POWER BOARD		VOLTAGE
	(BV001- BL111)	U_M_IN	U MASTER FROM CHROMA DECODER
CNT2_20V	SAFETY SIGNAL TO INSURE A GOOD CONNECTION	U OUT	U TO VIDEO PART
	BETWEEN SIGNAL BOARD AND POWER BOARD	U_S_IN	U SLAVE FROM CHROMA DECODER
	(BR003- BP005)	+USYS	SYSTEM VOLTAGE
CRT	CATHODE RAY TUBE	+/- UA	SOUND VOLTAGE
CSB	CONVERGENCE SIGNAL BOARD	+UVERT	POSITIVE SUPPLY VERTICAL VOLTAGE
CVBS	VIDEO	-UVERT	NEGATIVE SUPPLY VERTICAL VOLTAGE
CVBS_M_IN	MASTER VIDEO FROM CHROMA DECODER	+UVFB	POSITIVE SUPPLY VOLTAGE FOR VERTIC
CVBS_S_IN	SLAVE VIDEO FROM CHROMA DECODER	1011.5	POWER STAGE
DBH	BLUE HORIZONTAL DRIVE	+UVIDEO	VIDEO VOLTAGE FOR THE CRT BOARD
DBV	BLUE VERTICAL DRIVE	U_S_IN	U SLAVE FROM CHROMA DECODER
DCR-blue	DARK CURRENT SIGNAL FROM BLUE TUBE	V_M_IN	V MASTER FROM CHROMA DECODER
DCR-green	DARK CURRENT SIGNAL FROM GREEN TUBE	V_S_IN	V SLAVE FROM CHROMA DECODER
DCR-red	DARK CURRENT SIGNAL FROM RED TUBE	VSAW	VERTICAL SAWTOTH
DEFL_SAFETY		V_DRIVE	VERTICAL DEFLECTION DRIVE SIGNAL
DEGAUSS	DEGAUSS SIGNAL	V_OUT	V TO VIDEO PART
DGH	GREEN HORIZONTAL DRIVE	V-para	VERTICAL PARABLE
DGV	GREEN VERTICAL DRIVE	V S IN	V SLAVE FROM CHROMA DECODER
DPC	DYNAMIC PHASE COMPENSATION SIGNAL	Y_M_IN	Y MASTER FROM CHROMA DECODER
DRV	RED VERTICAL DRIVE	Y_S_IN	Y SLAVE FROM CHROMA DECODER
DRH	RED HORIZONTAL DRIVE	Y_OUT	Y TO VIDEO PART
EFC	EARTH FIELD CORRECTION		1V8 STANDBY
en C Eht	EXTREMELY HIGH TENSION	3V3	3V3 POWER SUPPLY UP CONVERT ER PAI
E.W_DRIVE	EAST - WEST DRIVE SIGNAL	010	OF SIGNAL BOARD
EW_PROT	SAFETY SIGNAL FROM DIODE MODULATOR	3V3_STBY	3V3 STANDBY
FB DETEC	FAST BLANKING DETECT	5V_A / 5V_V	5V POWER SUPPLY SIGNAL BOARD
FB_TXT	FAST BLANKING (TEXT)	5V_STBY	5V STANDBY
FW ADJ.	FULL WHITE ADJUSTMENT	5V_UP	MICROPROCESSOR SUPPLY VOLTAGE
יי הטט.	GREEN CONVERGENCE GRID SIGNAL	10 V	SUPPLIES THE 8V REGULATOR S ON
G GRID	GREEN SIGNAL TO VIDEO AMPLIFIER	10 ¥	SIGNAL BOARD
	CHICAGO CONTRACTO TIDEO FINITE IN ILLI	8V_1H	8V SUPPLY FOR 1H VIDEO PROCESSING
G_OUT	GREEN SIGNAL OUTPUT (TEXT)	DV ID	ON POLLET LOW IN AIDED LUCKSOING
G_OUT G_TXT	GREEN SIGNAL OUTPUT (TEXT) DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION		
G_OUT G_TXT H_DRIVE	DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION	8V_2H	8V SUPPLY FOR 2H VIDEO PROCESSING
G_OUT G_TXT H_DRIVE H-Flyb	DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION HORIZONTAL FLYBACK	8V_2H 8V_5	8V SUPPLY FOR 2H VIDEO PROCESSING 8V5 POWER SUPPLY FRONT ENDAND
G_OUT G_TXT H_DRIVE H-Flyb HEATER	DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION HORIZONTAL FLYBACK HEATER OUTPUT FROM THE DST TO CRT	8V_2H 8V_5	8V SUPPLY FOR 2H VIDEO PROCESSING 8V5 POWER SUPPLY FRONT ENDAND SCART PART OF SIGNAL BOARD
G_OUT G_TXT H_DRIVE H-Flyb HEATER H DEFL. PROT.	DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION HORIZONTAL FLYBACK HEATER OUTPUT FROM THE DST TO CRT HORIZONTAL DEFLECTION PROTECTION	8V_2H 8V_5 7V_STBY	8V SUPPLY FOR 2H VIDEO PROCESING 8V5 POWER SUPPLY FRONT ENDAND SCART PART OF SIGNAL BOARD 7V STANDBY
H-Flyb HEATER H DEFL. PROT. IIC_CL	DRIVE SIGNAL FOR HORIZONTAL DEFLECTION HORIZONTAL FLYBACK HEATER OUTPUT FROM THE DST TO CRT	8V_2H 8V_5 7V_STBY 40V	8V SUPPLY FOR 2H VIDEO PROCESSING 8V5 POWER SUPPLY FRONT ENDAND SCART PART OF SIGNAL BOARD